

Brukermanual e-MatriX linear e-MatriX mood NO



40012122-2208














Denne brukerhåndboken er beregnet for følgende elektriske ildsteder:

- | | | |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• e-MatriX linear 1050/400 I,II,III• e-MatriX linear 1300/400 I,II,III | <ul style="list-style-type: none">• e-MatriX mood 800/500 I,II,III• e-MatriX mood 800/500 RD,ST• e-MatriX mood 800/650 I,II,III | |
|---|---|--|

Merkeskilt:





			
1.0		1.1	
			
1.2	1.3	1.4	
			
2.1	2.2	2.3	2.4
			
2.5	2.6	2.7	2.8



1 Kjære bruker

Gratulerer med din anskaffelse av et Faber-ildsted! Dette er et kvalitetsprodukt som kommer til å gi deg varme og stemning i mange år fremover. Vi anbefaler at du leser denne håndboken grundig før du bruker ildstedet. Hvis du til tross for vår strenge kvalitetskontroll skulle oppleve problemer med ildstedet, kan du alltid kontakte din forhandler eller Glen Dimplex Benelux B.V.

Det er av avgjørende betydning for eventuelle fremtidige garantikrav at du registrerer ildstedet ditt før du tar det i bruk.

➤ Vennligst merk!

Du kan finne informasjon om ildstedet ditt på side 3 i denne brukerhåndboken.

Du kan registrere ildstedet ditt på:

www.faberfires.com

Glen Dimplex Benelux B.V.

Adresse: Saturnus 8
NL-8448 CC
Heerenveen

Tlf.: +31 (0)513 656 500

E-post: contact@faberfires.com

Info: www.faberfires.com

1.1 Kontroller

Kontroller ildstedet for transportskader og rapporter eventuelle skader umiddelbart til din leverandør.

1.2 Introduksjon

Grunnleggende funksjoner kan betjenes med fjernkontrollen. For utbredte innstillinger slik som stemningsinnstillinger og termostاتفunksjonen, er det nødvendig å bruke Faber ITC-V2 appen på en smarttelefon eller et nettbrett. Fjernkontrollen registrerer romtemperaturen og skal derfor plasseres i holderen sin på et dertil egnet sted (se kapittel 7).

Ildstedet skal kun installeres av en kvalifisert installatør i henhold til sikkerhetsforskriftene for vann og elektrisitet. Les nøye gjennom denne installasjonshåndboken.

1.3 CE-erklæring

Dette produktet innfrir kravene til de europeiske sikkerhetsstandardene EN60335-2-30 og den europeiske standarden for elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) EN55014, EN60555-2 og EN60555-3. Disse

dekker de viktigste kravene til EØF Direktivene 2014/35/EU og 2014/30/EU.

2 Sikkerhetsinstruksjoner

ADVARSEL, DERSOM DISSE INSTRUKSJONENE IKKE FØLGES KAN DETTE FORÅRSAKE SKADE OG FØRE TIL AT GARANTIE FORFALLER

- Bruk dette ildstedet i landet der det ble kjøpt fra en autorisert forhandler
- Apparatet skal installeres i henhold til de siste, gjeldende forskriftene og skal kun brukes i godt ventilerte rom (se forskriftene for bygninger)
- Apparatet må kontrolleres årlig i samsvar med disse installasjonsforskriftene og gjeldende nasjonale og lokale forskrifter.
- Sjekk at informasjonen på merkeskiltet er i overensstemmelse med lokale forskrifter for elektrisitet
- Apparatet har blitt utformet for stemnings- og oppvarmingsformål. Dette betyr at alle synlige overflater, inkludert glasset, kan bli varmere enn 100 °C.
- Innstillingene og konstruksjonen av ildstedet må ikke endres!
- Skal ikke brukes utendørs.
- Skal ikke brukes i umiddelbar nærhet av badekar, dusj eller svømmebasseng. Dette apparatet må ikke betjenes via en ekstern koblingsenhet, for eksempel en timer, eller kobles til en krets som regelmessig slås av og på med dette redskapet.
- Apparatet skal ikke tildekkes i forbindelse med overoppheting. Ikke plasser materialer eller klesplagg på apparatet eller forhindre luft sirkulasjonen rundt apparatet, for eksempel med gardiner eller møbler.

3 Installasjonskrav

Dette apparatet skal kobles til en jordet stikkontakt. Ikke bruk en skjøteledning eller grenuttak.

4 Rengjøring og vedlikehold

Vannkummen i dette apparatet har blitt behandlet med biocidproduktet Silver Biocide for å unngå skadelige eller uønskede organismer. Dette i overensstemmelse med de nyeste, relevante ISO-standardene.

Apparatet må rengjøres og kontrolleres av en kvalifisert spesialist for å sørge for tryggest mulig bruk og garantere en lang levetid. Utsiden av ildstedet kan rengjøres med en ren fuktig klut.



Rengjøring av glasset

Fjern glasset slik det er beskrevet i monteringsinstruksjonene. Se avsnitt 5. Glasset kan rengjøres med glassrens. Bruk aldri aggressive rengjøringsmidler eller slipende produkter.

5 Generelt

➤ Vennligst merk!

Dersom apparatet brukes i en omgivelse med lite bakgrunnsstøy, er det mulig å høre lyder som er relatert til driften av flamme- og varmeeffekten. Dette er normalt og man trenger ikke å bekymre seg for disse lydene.

6 Manuell betjening (bak tilgangsdøren)

Knappefunksjoner kontrollboks, se fig. 1.0:

- A = hovedbryter
- 1 = AV/PÅ
- 2 = paring
- 3 = kun for vedlikehold (servicetekniker)
- 4 = reduser flammeeffekten
- 5 = øk flammeeffekten
- 6 = reduser knitrende brannlyd
- 7 = øk knitrende brannlyd

➤ Vennligst merk!

Hovedbryteren "A" kontrollerer elektrisitetsforsyningen til ildstedet. For å bruke ildstedet skal bryteren befinne seg i "PÅ" (I) posisjonen.

Fylle vann for første gang

- Sørg for at alle ventilene er åpne og skru på vanntilførselen.
- Skru på ildstedet ved å sette hovedbryteren i ON (PÅ)-posisjonen.

Skru PÅ ildstedet

Trykk på  knappen for å skru på flammeeffekten. Selv om hovedlyset går på med en gang, vil det ta enda 15 sekunder før flammeeffekten starter.

Skru AV ildstedet (uten varme)

Trykk inn  knappen for å sette ildstedet i standby modus.

7 Fjernkontroll

Knappefunksjoner, se fig. 1.1:

- 1 = På
- 2 = Av
- 3 = Reduser flammen
- 4 = Øk flammen
- 5 = Varme av/på
- 6 = Stemningsinnstilling av/på

Fjernkontrollen er allerede koblet til mottakeren, så ildstedet er klart til bruk.

Sette inn batterier i fjernkontrollen

- Skru av batterilokket på baksiden (fig. 1.3);
- Sett inn 2 AA 1,5 V alkaliske batterier med lang levetid;
- Sett batterilokket tilbake igjen.

Pare blåttann fjernkontrollen med mottakeren

Ved kontrollboksen (se fig. 1.0):

- Sett hovedbryteren i "ON" [PÅ] (I) posisjonen;
- Trykk inn  knappen;
- Trykk samtidig på knapp  og  på fjernkontrollen (se fig. 1.2) til LED-lysene begynner å blinke kontinuerlig blått og slipp deretter opp knappene igjen. Når forbindelsen har kommet i stand vil LED-lysene blinke med grønt lys.

Skru PÅ ildstedet

Trykk på  knappen for å skru på flammeeffekten. Selv om hovedlyset går på med en gang, vil det ta enda 15 sekunder før flammeeffekten starter.

Skru AV ildstedet (uten varme)

Trykk inn  knappen for å sette ildstedet i standby modus.

Oppnå ønsket flammeeffekt

Ildstedet starter alltid med den laveste flammeinnstillingen.

Trykk på  eller  knappen for å få ønsket flammeeffekt.

Skru AV/PÅ varmen

Trykk på -knappen for å slå varmeren på/av.

➤ Vennligst merk!

Varmeren skrur av eller på til den temperaturen som har blitt stilt inn med appen.

(Meny -> Innstillinger -> Flammebilde -> Oppvarmingsnivå fjernkontroll)

Stemningsinnstilling av/på

Trykk på -knappen for å aktivere/deaktivere stemningsinnstillingen.

➤ Vennligst merk!

Den siste stemningsinnstillingen som ble stilt inn i ITC appen skrur av/på (se kapittel 8).

**Veggmontert fjernkontroll**

For at termostat-funksjonen skal fungere korrekt må fjernkontrollen plasseres i holderen (se fig. 1.4) på et egnet sted. Fjernkontrollen er også romtemperatursensoren. Plasser holderen på ca. 1,5 m høyde og borte fra strålingsområdet til ildstedet. Unngå plassering i rommets hjørner, i nærheten av vinduer, dører og varmekilder som sentralvarmeradiatorer.

8 Faber ITC-V2 app

Last ned Faber ITC-V2 appen som er tilgjengelig for IOS og Android.

Paring av ITC V2 appen til ITC modulen

Åpne appen og følg instruksjonene som blir gitt (fig. 2.1).

Skrut av/på ildstedet

Skrut ildstedet av og på med  symbolet (fig. 2.2). Selv om hovedlyset går på med en gang, vil det ta enda 15 sekunder før flammeeffekten starter.

Skrut av/på varmen

Trykk på den lille sirkelen (fig. 2.3) og velg ønsket innstilling (fig. 2.4):

Øko = ingen varme

Enkel flamme = 1 kW varme

Dobbel flamme = 2 kW varme

Velge en Stemningsinnstilling

Trykk på flammen i den store sirkelen (fig. 2.5) og velg en stemningsinnstilling (fig. 2.6).

(Ekstraustyr: Topp belysning & Bunn belysning).

Aktiver/deaktiver humørinnstilling

Trykk på symbol  for å aktivere/deaktivere stemningsinnstillingen.

Aktivisering av termostatfunksjon

Navigering: *Meny* → *Innstillinger* → *Termostat* for å aktivere termostaten.

Slå på termostatfunksjonen

Slå på termostatfunksjonen med symbolet  (fig. 2.7).

Slå av termostatfunksjonen

For å stille inn flammehøyden manuelt igjen, trykk på -symbolet (fig. 2.8).

Termostatfunksjonen vil da slå seg av automatisk.

9 Teknisk data

		e-MatriX linear		e-MatriX mood	
		230 V	240 V	230 V	240 V
Inngangstall	Maksimal varme	2270 W	2470 W	1955 W	2129 W
	Minimal varme	1330 W	1450 W	1109 W	1208 W
	Kun flamme	463 W	504 W	232 W	253 W
	Standby	32 W	35 W	21 W	23 W
	Batterier fjernkontroll	(2x) 1,5 AA V		(2x) 1,5 AA V	
	Vannforbruk	0,3 L/h		0,15 L/h	
	Innløpsvanntrykk	0,5-8 Bar		0,5-8 Bar	
	Vannkobling	½ or ¾ Inch		½ or ¾ Inch	



www.faberfires.com

contact@faberfires.com

Saturnus 8
Postbus 219

NL - 8448 CC Heerenveen
NL - 8440 AE Heerenveen

Dealerinfo: