

	9 volt blok Alkaline aanbevolen			2x 1.5 volt AAA Alkaline aanbevolen		4x 1.5 volt AA Alkaline aanbevolen
Handzender		Symax handzender	Faber handzender		Ontvanger	

Batterijen

Om de haard te kunnen starten zijn de ontvanger en de handzender voorzien van batterijen.

Klachten:

Wanneer de batterijen in de ontvanger en/of de handzender bijna leeg zijn, zal de haard de volgende klachten vertonen:

- Wel ontsteking maar er komt geen waakvlam;
- Waakvlam ontsteekt, maar gaat binnen 2 sec. uit
- Handzender heeft nagenoeg geen bereik met de ontvanger
- Aangegeven temperatuur in de handzender klopt niet
- Display is niet meer duidelijk leesbaar

Resultaat: Waakvlam zal niet aan gaan.

Pieptonen:

Om u als gebruiker er op te attenderen wanneer de batterijen in de ontvanger (bijna) leeg zijn, geeft de ontvanger na het startcommando een aantal extra pieptonen. Wanneer de batterijen in de handzender leeg zijn zal dit in het display d.m.v. het batterij symbool worden aangegeven.

De Faber handzender heeft i.p.v. een display, LED controle lichten. Wanneer de LED niet actief is geeft dit aan dat de batterijen in de handzender leeg zijn.

Door jaarlijks de batterijen in de ontvanger en in de handzender te vervangen voor nieuwe, volle batterijen verzekert u zich ervan dat uw haard een seizoen lang probleemloos zal starten.

Verder schakelt het systeem automatisch de waakvlam uit door:

- Timer functie
- On-Demand pilot (uitschakelen van de waakvlam na 5 dagen)

Het systeem dooft automatisch de waakvlam uit wanneer uw haard gedurende langere tijd niet actief is geweest.

Batterijen vervangen

Ontvanger:

De ontvanger is in de meeste gevallen gemonteerd achter een servicedeur onder of naast de haard.

- Haal de ontvanger voorzichtig via de servicedeur naar voren.
- Schuif de deksel van de ontvanger naar voren toe open
- Monteer 4 stuks 1.5 volt AA-batterijen, let op de juiste positie van de batterijen en dat het rode lint onder de batterijen zit.
- Monteer de deksel en schuif de ontvanger voorzichtig terug achter de servicedeur.

Handzender:

- Schuif de deksel van de handzender naar voren toe open en monteer 2 stuks 1.5 volt AAA-batterijen (of 9 volt blok)
- Let op de juiste positie.
- Schuif de deksel terug op zijn plaats.



Uw haard kan nu weer gestart worden.