

| | | | | | | |
|---|--------------------------------------|---|---|---|---|--|
|  | 9 Volt Blok Alkaline empfohlen |  |  | 2x 1.5 Volt AAA Alkaline empfohlen |  | 4x 1.5 Volt AA Alkaline empfohlen |
| Fernbedienung | | Symax Fernbedienung | Faber Fernbedienung | | Empfänger | |

Batterien:

Um den Kamin zu starten, sind der Empfänger und der Handsender mit Batterien ausgestattet.

Reklamationen:

Wenn die Batterien im Empfänger und / oder in der Fernbedienung fast leer sind, zeigt das Feuer folgende Fehlermeldungen an:

- Entzündung, aber es gibt keine Pilotflamme
- Pilotflamme zündet, geht aber innerhalb von 2 Sekunden aus.
- Fernbedingung hat praktisch keine Reichweite mit dem Empfänger.
- Die angegeben Temperatur in der Fernbedienung stimmt nicht.
- Das Display ist nicht mehr klar lesbar

Ergebnis: Die Pilotflamme schaltet sich nicht ein.

Signaltöne:

Um Sie als Benutzer darauf aufmerksam zu machen, dass die Batterien im Empfänger (beinahe leer sind gibt der Empfänger nach dem Startbefehl einige zusätzliche Signaltöne. Wenn die Batterien in der Fernbedienung leer sind, wird dieses im Display erkenntlich gemacht. Das Batteriesymbol wird angezeigt.

Die Faber-Fernbedienung hat anstelle eines Display-LED, Kontrollleuchten, wenn die LED nicht aktiv ist zeigt dieses an, dass die Batterien in der Fernbedingung leer sind.

Durch den jährlichen Austausch der Batterien im Empfänger und in der Fernbedienung, stellen Sie sicher, dass Ihr Kamin für eine Saison ohne Probleme startet

Außerdem schaltet das System die Zündflamme automatisch aus durch:

- Timer-Funktion
- On-Demand-Pilot. (Schaltend die Zünd flamme automatisch nach 5 Tagen aus)

Das System schaltet die Pilotflamme automatisch aus, wenn der Ofen längere Zeit nicht benutzt wurde.

Ersetzen Sie die Batterien;

Empfänger;

Der Empfänger ist in den meisten Fällen hinter einer Wartungstür unter oder neben dem Feuer montiert.

- Bewegen Sie den Empfänger vorsichtig durch die Wartungstür
- Schieben Sie die Empfängerabdeckung nach vorne
- Montieren Sie 4 Stück 1,5 AA Batterien, achten Sie auf die richtige Position der Batterien und dass das rote Band unter den Batterien ist.
- Montieren Sie den Deckel und schieben Sie den Empfänger vorsichtig hinter die Wartungstür zurück.

Fernbedienung:

- Schieben Sie die Abdeckung der Fernbedingung auf und montieren Sie 2 1,5-Volt-AAA-Batterien (oder 9-Volt-Block)
- Achten Sie auf die richtige Position
- Schieben Sie die Abdeckung wieder an ihren Platz.



Ihr Kamin kann jetzt neu gestartet werden.