

Brugervejledning e-Matrix linear e-Matrix mood e-Matrix 800/1600 ST DK



40012124-2240






Denne brugervejledning er beregnet til følgende elpejse:

- | | | |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• e-Matrix linear 1050/400 I,II,III• e-Matrix linear 1300/400 I,II,III | <ul style="list-style-type: none">• e-Matrix mood 800/500 I,II,III• e-Matrix mood 800/500 RD,ST• e-Matrix mood 800/650 I,II,III | <ul style="list-style-type: none">• e-Matrix 800/1600 ST |
|---|---|--|

Typeskilt:





| | | | |
|------------|------------|------------|------------|
| | | | |
| 1.0 | | 1.1 | |
| | | | |
| 1.2 | 1.3 | 1.4 | |
| | | | |
| 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 |
| | | | |
| 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 |



1 Kære bruger

Tillykke med dit køb af en Faber-pejs! Det er et kvalitetsprodukt, som vil give varme og skabe atmosfære i mange år frem. Vi anbefaler, at du læser denne vejledning omhyggeligt, før du bruger pejsen. Hvis der på trods af vores strenge kvalitetskontrol, alligevel skulle opstå et problem, kan du altid kontakte din forhandler eller Glen Dimplex Benelux B.V.

Af hensyn til garantikrav er det vigtigt, at du først registrerer din pejs.

➤ **Bemærk venligst!**

Nærmere oplysninger om din pejs kan findes på side 3 i denne brugervejledning.

Du kan registrere din pejs på:

www.faberfires.com

Glen Dimplex Benelux B.V.

Adresse: Saturnus 8
NL-8448 CC
Heerenveen

Tlf.: +31 (0)513 656 500

E-mail: contact@faberfires.com

Info: www.faberfires.com

1.1 Kontrol

Kontroller pejsen for transportskader og rapporter øjeblikkeligt eventuelle skader til din leverandør.

1.2 Indledning

Basisfunktioner kan aktiveres med fjernbetjeningen. Inden de mere omfattende indstillinger, så som stemningsindstillinger og termostatfunktionen kan ændres er det nødvendigt at anvende Faber ITC-V2 App på en smartphone eller tablet. Fjernbetjeningen registrerer stuetemperaturen og skal derfor anbringes i sin holder på en et egnet sted (se afsnit 7).

Pejsen må kun installeres af en kvalificeret installatør i overensstemmelse med sikkerhedsbestemmelserne for vand- og elinstallationer. Læs denne installationsvejledning grundigt.

1.3 CE-erklæring

Produktet er i overensstemmelse med de Europæiske sikkerhedsstandarder EN60335-2-30 og de europæiske standarder for elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) EN55014, EN60555-2 og EN60555-3 og disse dækker de essentielle krav i EØF-direktiverne 2014/35/EU og 2014/30/EU.

2 Sikkerhedsanvisninger

FORSIGTIG, MANGLENDE OVERHOLDELSE AF DISSE INSTRUKSER KAN MEDFØRE SKADE PÅ ENHEDEN OG UGYLDIGGØRE DIN GARANTI

- Brug af dette varmeapparat i det land, hvor det blev købt af en autoriseret forhandler
- Varmeapparatet skal installeres i overensstemmelse med de seneste gældende lovbestemmelser og kan kun bruges i et tilstrækkeligt ventileret rum (se byggelovgivningen)
- Apparatet skal kontrolleres hvert år i overensstemmelse med denne installationsvejledning og de gældende nationale og lokale bestemmelser.
- Kontroller, at dataene på mærkepladen er i overensstemmelse med de lokale bestemmelser for elinstallationer
- Apparatet er udviklet til at skabe atmosfære, og sørge for opvarmning. Det betyder, at alle synlige overflader, herunder glas kan blive varmere end 100 °C.
- Indstillingerne og opførelse af pejsen må ikke ændres!
- Må ikke bruges udendørs.
- Må ikke bruges i umiddelbar nærhed af bad, brusebad eller svømmebassin. Dette apparat må ikke styres fra en ekstern enhed, såsom en timer, eller der er forbundet til et kredsløb, der regelmæssigt tændes og slukkes af udbyderen.
- Enheden må ikke dækkes til, da den kan overophedes. Undgå at anbringe materiale eller tøj over enheden eller blokere luftcirkulationen omkring enheden, for eksempel gennem gardiner eller møbler.

3 Installationskrav:

Denne enhed skal være forbundet til en jordet stikkontakt. Undgå at brug en forlængerledning eller en flerstiksadapter.

4 Rengøring og vedligeholdelse

Bundkarret i dette produkt behandles med et biocidalt produkt, Silver Biocide, for at bekæmpe fremvækst af skadelige eller uønskede organismer. Dette er overensstemmelse med den seneste relevante ISO-standard.

Enheden skal rengøres og kontrolleres af en kvalificeret specialist for at garantere sikker brug og for at garantere en lang levetid.



Ydersiden af pejsen kan rengøres med en ren, fugtig klud.

Rengøring af ruden

Fjern ruden som beskrevet i installationsvejledningen. Se kapitel 5. Glasret kan rengøres med en glasrens. Brug aldrig skræppe rengøringsmidler eller slibemidler.

5 Generelt

➤ Bemærk venligst!

Ved brug i omgivelser med meget lav baggrundsstøj vil det eventuelt være muligt at høre en lyd, der er knyttet til flamme- og varmeeffekten. Dette er helt normalt og bør ikke være årsag til bekymring.

6 Manuel kontrol (baged adgangslugen)

Knapfunktioner på styremodulet, se fig. 1.0:

- A = hovedafbryder
- 1 = TIL/FRA
- 2 = parring
- 3 = kun til vedligeholdelse (servicetekniker)
- 4 = nedsæt flammeeffekt
- 5 = forøg flammeeffekt
- 6 = reduktion af den knitrende lyd fra ilden
- 7 = knappen til forøgelse af den knitrende lyd fra ilden


➤ Bemærk venligst!

Hovedafbryder "A" styrer elektricitetsforsyningen til apparatet. For at pejsen kan tændes, skal kontakten være sat til positionen "ON" (I) (tændt).


Første vandpåfyldning

- Sørg for, at alle ventiler er åbne, og tænd for vandforsyningen.
- Tænd for pejsen ved at stille hovedafbryderen til positionen ON (tændt).

Tænd for pejsen på ON

Tryk på knappen  for flammeeffekten. Selv om hovedbelysningen tænder med det samme, tager det yderligere 15 sekunder før flammeeffekten starter.

Sådan slukkes der for pejsen (standby-tilstand)

Tryk på knappen  for at sætte pejsen til standby-tilstand.

7 Fjernbetjening

Knapfunktioner, se fig. 1.1:

- 1 = Til
- 2 = Fra
- 3 = Nedsæt flammeeffekt
- 4 = Forøg flammeeffekt
- 5 = Varme til/fra
- 6 = Stemningsindstilling til/fra




Fjernbetjeningen er allerede tilsluttet modtageren, så pejsen er klar til brug.

Sådan sættes batterierne i fjernbetjeningen


- Skub batteridækslet af fjernbetjeningens bagside (fig. 1.3);
- Isæt 2 AA 1,5 volt alkaliske batterier med lang levetid;
- Sæt batteridækslet tilbage på plads.

Parring af Bluetooth-fjernbetjening med modtager


På styremodulet (se fig. 1.0):

- Sæt hovedafbryderen til positionen "ON" (I);
- Tryk på knappen ;
- Tryk på tast  og  på fjernbetjeningen samtidigt, indtil LED'en begynder at blinke blå, hurtigt og kontinuerligt. Slip derefter knapperne. Når der er oprettet forbindelse vil LED'en blinke grønt.

Tænd for pejsen på ON

Tryk på knappen  for at tænde for flammeeffekten. Selv om hovedbelysningen tænder med det samme, tager det yderligere 15 sekunder før flammeeffekten starter.

Sådan slukkes der for pejsen (standby-tilstand)


Tryk på knappen  for at sætte pejsen til standby-tilstand.

Opnåelse af den ønskede flammeeffekt

Pejsen begynder altid med en minimal flammeindstilling.

Tryk på knappen  og  for at opnå den ønskede flammeeffekt.

Sluk og tænd for varmen med ON/OFF

Tryk på -knappen for at tænde/slukke for varmeren.

➤ Bemærk venligst!

Varmen kan tændes eller slukkes til den værdi, som er indstillet i appen.

(Menu -> Indstillinger -> Flammebillede -> Fjernbetjening til opvarmningsniveauet).



Stemmingsindstilling til/fra

Tryk på -knappen for at aktivere/deaktivere stemmingsindstillingen.

➤ **Bemærk venligst!**

Den sidste stemmingsindstilling i ITC-appen er slået til/fra (se kapitel 8).

Væggholder til fjernbetjening

For at sikre at termostaten funktionen fungerer korrekt, er det nødvendigt at placere fjernbetjeningen i dens vugge (se fig. 1.4) på et passende sted. Fjernbetjeningen fungerer også som rumtemperatursensor. Placer vuggen i en højde af ca. 1,5 m og uden for pejsens varmestrålingsområde. Undgå at anbringe apparatet i hjørner og i nærheden af vinduer, døre og varmekilder såsom centralvarmeradiatorer.

8 Faber ITC-V2 App

Download Faber ITC-V2 App, som er tilgængelig via iOS og Android.

Parring af ITC V2 App til ITC-modulet

Åbn Appen, og følg instrukserne i denne (fig. 2.1).

Sluk/tænd for pejsen

Sluk og tænd for pejsen med symbolet (fig. 2.2). Selv om hovedbelysningen tænder med det samme, tager det yderligere 15 sekunder før flammeeffekten starter.

Sluk/tænd for varmen

Tænd for varmen ved at trykke på den lille cirkel (fig. 2.3) og vælg den ønskede indstilling (fig. 2.4):
Øko = ingen opvarmning
Enkelt flamme = 1 kW opvarmning
Dobbelt flamme = 2 kW opvarmning

Valg af en stemmingsindstilling

Klik på flammen i den store cirkel (fig. 2.5) og vælg en stemmingsindstilling (fig. 2.6).

Valgfri:

- Topbelysning (e-MatriX linear & -mood)
- Bundbelysning (e-MatriX linear, -mood & -800/1600 ST).

Aktiver/deaktiver humørindstilling

Tryk på symbol for at aktivere/deaktivere stemmingsindstillingen.

Aktivering af termostatfunktionen

Naviger: *Menu -> Indstillinger -> Termostat*
For at aktivere termostaten.

Tænd for termostatfunktionen

Tænd for termostatfunktionen med symbolet (fig. 2.7).

Slukning af termostatfunktionen

For manuelt at indstille flammehøjden igen, tryk på -symbolet (fig. 2.8).
Termostatfunktionen slukker derefter automatisk.

9 Tekniske data

| | | e-MatriX linear | | e-MatriX mood e-MatriX 800/1600 ST | |
|-------------------|-----------------------------|-----------------|--------|---------------------------------------|--------|
| | | 230 V | 240 V | 230 V | 240 V |
| Input- figurer | Opvarmningsmaksimum | 2270 W | 2470 W | 1955 W | 2129 W |
| | Opvarmningsminimum | 1330 W | 1450 W | 1109 W | 1208 W |
| | Kun flamme | 463 W | 504 W | 232 W | 253 W |
| | Standby | 32 W | 35 W | 21 W | 23 W |
| | | | | | |
| | Fjernbetjeningens batterier | (2x) 1,5 AA V | | (2x) 1,5 AA V | |
| | Vandforbrug | 0,3 L/h | | 0,15 L/h | |
| | Indløbsvandforsyning | 0,5-8 Bar | | 0,5-8 Bar | |
| | Vandtilslutning | ½ or ¾ Inch | | ½ or ¾ Inch | |



www.fabefires.com

contact@fabefires.com

Saturnus 8
Postbus 219

NL - 8448 CC Heerenveen
NL - 8440 AE Heerenveen

Dealerinfo:
