

Bedienungsanleitung e-Matrix linear e-Matrix mood e-Matrix 800/1600 ST DE



40012120-2240

 **faber**





Diese Benutzerhandbuch ist für die folgenden elektrischen Kamine bestimmt:

- | | | |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• e-Matrix linear 1050/400 I,II,III• e-Matrix linear 1300/400 I,II,III | <ul style="list-style-type: none">• e-Matrix mood 800/500 I,II,III• e-Matrix mood 800/500 RD,ST• e-Matrix mood 800/650 I,II,III | <ul style="list-style-type: none">• e-Matrix 800/1600 ST |
|---|---|--|

Typenschild:





1.0	1.1		
1.2	1.3	1.4	
2.1	2.2	2.3	2.4
2.5	2.6	2.7	2.8



1 Sehr geehrter Kunde

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf eines Faber-Feuers! Ein Qualitätsprodukt, aus dem Sie jahrelang Wärme und Atmosphäre spüren werden. Wir empfehlen Ihnen, dieses Handbuch sorgfältig durchzulesen, bevor Sie den Kamin benutzen. Wenn trotz unserer strengen Qualitätskontrolle ein Problem auftritt, können Sie sich jederzeit an Ihren Händler oder an Glen Dimplex Benelux B.V. wenden.

Für Garantieansprüche ist es wichtig, dass Sie zuerst Ihren Kamin registrieren.

➤ Bitte beachten Sie!

Die Details Ihres elektrischen Feuers finden Sie auf Seite 3 dieser Bedienungsanleitung.

Sie können Ihren Kamin registrieren bei:

www.faberfires.com

Glen Dimplex Benelux B.V.

Adresse: Saturnus 8
NL-8448 CC
Heerenveen

Telefon: +31 (0)513 656 500

Email: contact@faberfires.com

Info: www.faberfires.com

1.1 Überprüfen

Überprüfen Sie das Feuer auf Transportschäden und melden Sie Schäden sofort Ihrem Lieferanten.

1.2 Einführung

Grundfunktionen können mit der Fernbedienung aktiviert werden. Für umfangreiche Einstellungen wie Stimmungseinstellungen und Thermostatfunktion ist es erforderlich, die Faber ITC-V2-App auf einem Smartphone oder Tablet zu verwenden. Die Fernbedienung registriert die Raumtemperatur und sollte daher ordnungsgemäß verwendet werden in den mitgelieferten Halter legen. (Siehe Kapitel 7).

Lassen Sie das Feuer nur von einem qualifizierten Installateur in Übereinstimmung mit der Wasser- und Elektrosicherheit installieren Vorschriften. Lesen Sie diese Installationsanleitung sorgfältig durch.

1.3 CE-Erklärung

Das Produkt entspricht den europäischen Sicherheitsnormen EN60335-2-30 und der europäischen Norm Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) EN55014, EN60555-2 und EN60555-3, die die grundlegenden Anforderungen der EU-Richtlinien 2014/35/EU und 2014/30/EU abdecken.

2 Sicherheitshinweise

VORSICHT: WENN SIE DIESE ANWEISUNGEN NICHT BEFOLGEN, KAN DIES ZU SCHÄDEN FUHREN UND IHRE GARANTIE UNGÜLTIG MACHEN.

- Verwenden Sie dieses Heizgerät in dem Land, in dem es bei einem autorisierten Händler gekauft wurde
- Das Gerät muss gemäß den neuesten geltenden Vorschriften installiert werden und darf nur in einem ausreichend belüfteten Raum verwendet werden (siehe Bauvorschriften).
- Das Gerät muss jährlich gemäß diesen Installationsanweisungen und den geltenden nationalen und lokalen Vorschriften überprüft werden.
- Überprüfen Sie, ob die Daten auf dem Typenschild den lokalen elektrischen Daten entsprechen
- Das Gerät wurde für Atmosphären- und Heizzwecke entwickelt. Dies bedeutet, dass alle sichtbaren Oberflächen, einschließlich des Glases, heiß werden können.
- Die Einstellungen und der Aufbau des Kamins dürfen nicht verändert werden!
- Nicht im Freien verwenden.
- Nicht in unmittelbarer Nähe eines Bades, einer Dusche oder eines Schwimmbades verwenden. Dieses Gerät darf nicht über ein externes Schaltgerät wie einen Timer mit Strom versorgt oder an einen Stromkreis angeschlossen werden, der vom Versorgungsunternehmen regelmäßig ein- und ausgeschaltet wird.
- Decken Sie das Gerät nicht ab, um eine Überhitzung zu vermeiden. Legen Sie kein Material oder keine Kleidung auf das Gerät und behindern Sie nicht die Luftzirkulation um das Gerät herum, beispielsweise durch Vorhänge oder Möbel.

3 Installationsanforderungen

Dieses Gerät muss an eine geerdete Steckdose angeschlossen werden. Verwenden Sie kein Verlängerungskabel oder einen Mehrfachstecker-Adapter.

4 Reinigung und Wartung

Die Wasserwanne in diesem Produkt ist mit einem Biozid Produkt, Silber Biozid, behandelt, um schädliche oder unerwünschte Organismen zu bekämpfen. Dies entspricht der neuesten relevanten ISO-Norm.

Das Gerät muss von einem qualifizierten Fachmann gereinigt und überprüft werden, um den sicheren



Gebrauch und eine lange Lebensdauer zu gewährleisten. Die Außenseite des Feuers kann mit einem sauberen feuchten Tuch gereinigt werden.

Reinigung des Glases

Entfernen Sie das Glas wie in der Installationsanleitung beschrieben. Siehe Kapitel 5 Das Glas kann mit Glasreiniger gereinigt werden. Verwenden benutzen keinen aggressive Reinigungsmittel oder Scheuermittel.

5 Allgemein

➤ Bitte beachten!

In Umgebungen mit sehr geringen Hintergrundgeräuschen ist möglicherweise ein Geräusch zu hören, das mit dem Betrieb der Flamme und dem Wärmeeffekt zusammenhängt. Dies ist normal und sollte keinen Anlass zur Sorge geben.

6 Manuelle Steuerung (hinter dem Wartungstür)

Tastenfunktionen, siehe Abb. 1.0:

- A = Hauptschalter
- 1 = AN/AUS
- 2 = Paarung
- 3 = nur zur Wartung (Servicetechniker)
- 4 = Flammeneffekt reduzieren
- 5 = Flammeneffekt erhöhen
- 6 = Reduzieren Sie das Knistern des Feuers
- 7 = Erhöhen Sie das Knistern des Feuers


➤ Bitte beachten!

Der Hauptschalter „A“ steuert die Stromversorgung des Kamins. Um das Kamin zu betreiben, muss sich der Schalter in der Position „ON“ (I) befinden.


Zum ersten Mal Wasser füllen

- Stellen Sie sicher, dass alle Kugelhähne geöffnet sind, und schalten Sie die Wasserversorgung ein.
- Schalten Sie das Kamin ein, indem Sie den Netzschalter auf ON stellen.

Gerät einschalten

Drücken Sie die -Taste, um den Flammeneffekt einzuschalten. Obwohl die Hauptlichter sofort funktionieren, dauert es weitere 15 Sekunden, bis der Flammeneffekt einsetzt.

Gerät ausschalten (Stand-by Modus)

Drücken Sie die -Taste, um das Kamin in den Standby-Modus zu versetzen.

7 Fernbedienung

Tastenfunktionen, siehe Abb. 1.1:

- 1 = AUS
- 2 = EIN
- 3 = Flamme reduzieren
- 4 = Flamme erhöhen
- 5 = Heizung aus und einschalten
- 6 = Mood Programm aus und einschalten




Die Fernbedienung ist bereits mit dem Empfänger verbunden, sodass das Kamin betriebsbereit ist.

Einlegen der Batterien in die Fernbedienung


- Schrauben Sie die Batterieabdeckung auf der Rückseite ab (Abb. 1.3).
- Legen Sie 2 AA 1,5 Volt Alkaline-Batterien mit langer Lebensdauer ein.
- Befestigen Sie die Batterieabdeckung wieder.

Koppeln der Bluetooth-Fernbedienung mit dem Empfänger


In der Kontrollkasten siehe Abb. 1.0:

- Drehen Sie den Hauptschalter in die Position „ON“ (I),
- Drücken Sie die -Taste.
- Drücken Sie gleichzeitig die Tasten  und  auf der Fernbedienung (Abb. 1.2), bis die LED kontinuierlich blau blinkt, und lassen Sie dann die Tasten los. Wenn eine Verbindung hergestellt ist, blinkt die LED grün.

Gerät einschalten



Drücken Sie die -Taste, um den Flammeneffekt einzuschalten. Obwohl die Hauptlichter sofort funktionieren, dauert es weitere 15 Sekunden, bis der Flammeneffekt einsetzt.

Gerät ausschalten (Stand-by Modus)


Drücken Sie die -Taste, um das Feuer in den Standby-Modus zu versetzen.

Erzielen Sie den gewünschten Flammeneffekt

Das Feuer beginnt immer mit minimaler Flammeneinstellung.

Drücken Sie die Tasten  und , um den gewünschten Flammeneffekt zu erzielen.

Ein- und Ausschalten der Heizung

Drücken Sie die -Taste, um die Heizung ein-/auszuschalten.



➤ **Bitte beachten!**

Die Heizung wird auf den in der App eingestellten Wert ein- oder ausgeschaltet.
(Menü -> Einstellungen -> Flammenbild -> Heizstandsfernbedienung).

Stimmungseinstellung aktivieren/deaktivieren

Drücken Sie die -Taste, um die Stimmungseinstellung zu aktivieren/deaktivieren.

➤ **Bitte beachten!**

Die letzte in der ITC-App festgelegte Stimmungseinstellung ist ein/ausgeschaltet (siehe Kapitel 8).

Wandmontage der Fernbedienung

Für eine fehlerfreie Funktion des Thermostaten-Funktion ist es notwendig, die Fernbedienung an einem geeigneten Ort in die Halterung (siehe Abb. 1.4) zu legen. Die Fernbedienung dient auch als Raumtemperaturfühler. Die Halterung in einer Höhe von ca. 1,5 m und außerhalb des Strahlungsbereichs des Kamins anbringen. Nicht in der Nähe von Zimmerecken, Fenstern, offenen Türen und Wärmequellen wie Zentralheizkörpern.

8 Faber ITC-V2 App

Laden Sie die Faber ITC-V2 App herunter, die App ist verfügbar in IOS und Android.

Koppeln der ITC V2-App mit dem ITC-Modul

Öffnen Sie die App und folgen Sie den Anweisungen (Abb. 2.1).

Ein- und Ausschalten des Geräts

Schalten Sie das Gerät mit dem -Symbol ein und aus (Abb. 2.2). Obwohl die Hauptlichter sofort funktionieren, dauert es weitere 15 Sekunden, bis der Flammeneffekt einsetzt.

9 Technische Daten

		e-MatriX linear		e-MatriX mood & e-MatriX 800/1600 ST	
		230 V	240 V	230 V	240 V
Eingang Fi-guren	Heizung maximal	2270 W	2470 W	1955 W	2129 W
	Heizung minimal	1330 W	1450 W	1109 W	1208 W
	Nur Flammen	463 W	504 W	232 W	253 W
	Standby	32 W	35 W	21 W	23 W
	Batterien Fernbedienung	(2x) 1,5 AA V		(2x) 1,5 AA V	
	Wasserverbrauch	0,3 L/h		0,15 L/h	
	Eingangswasserdruck	0,5-8 Bar		0,5-8 Bar	
	Wasseranschluss	½ or ¾ Inch		½ or ¾ Inch	

Heizung ein- und Ausschalten

Drücken Sie auf den kleinen Kreis (Abb. 2.3) und wählen Sie die gewünschte Einstellung (Abb. 2.4):

- Eco = keine Heizung
- Einzelflamme = 1 kW Heizung
- Doppelflamme = 2 kW Heizung

Auswählen einer Mood-Einstellung

Klicken Sie auf die Flamme im großen Kreis (Abb. 2.5) und wählen Sie eine Einstellung (Abb. 2.6).

Optional:

- Top Beleuchtung (e-MatriX linear & -mood)
- Bodenbeleuchtung (e-MatriX linear, -mood und -800/1600 ST).

Aktivieren/Deaktivieren der Stimmungseinstellung

Drücken Sie das Symbol , um die Stimmungseinstellung zu aktivieren/deaktivieren.

Aktivieren der Thermostatfunktion

Navigieren Sie: Menü -> Einstellungen -> Thermostat um den Thermostat zu aktivieren.

Einschalten der Thermostatfunktion

Schalten Sie die Thermostatfunktion über das Symbol ein (Abb. 2.7).

Ausschalten der Thermostatfunktion

Um die Flammenhöhe wieder manuell einzustellen, drücken Sie das Symbol (Abb. 2.8). Die Thermostatfunktion schaltet sich dann automatisch aus.



www.faberfires.com

contact@faberfires.com

Saturnus 8
Postbus 219

NL - 8448 CC Heerenveen
NL - 8440 AE Heerenveen

Dealerinfo: