

Product card / Productkaart / Produktkarte / Carte de produit / Karta produktu

Conform (EU) 2015/1186 Appendix / Bijlage / Anhang / Attachement / Załącznik IV

Trade mark Handelsmerk Marke Marque déposée Znak towarowy	Faber
Model Model Produktmodell Modèle Model	MatriX 1050/500 I II III
Energy efficiency class Energie-efficiëntieklasse Energieeffektivitätsklasse Classe d'efficacité énergétique Klasa efektywności energetycznej	B
Direct heat output Directe warmteafgifte Direkte Wärmeabgabe Sortie de chaleur directe Bezpośrednia moc cieplna	8.1 kW
Indirect heat release Indirecte warmte afgifte Indirekte Wärmeabgabe Dégagement de chaleur indirect Pośrednie wydzielanie ciepła	-
Energy efficiency Index Energie-efficiëntie-index Energieeffizienzindex Indice d'efficacité énergétique Wskaźnik efektywności energetycznej	82
Energy efficiency at normal heat output Energie-efficiëntie bij normale warmteafgifte: Energieeffizienz bei normaler Heizleistung: Efficacité énergétique à la sortie de chaleur normale Efektywność energetyczna przy normalnej mocy cieplnej	84.9 %
Useful energy efficiency at minimum load Nuttige redement bij minimale warmteafgifte Brennstoff-Energieeffizienz bei Mindestlast Rendement utile à la puissance charge minimal Przydatne wykupienie przy minimalnej mocy cieplnej	77.5 %

Specific precautions regarding assembly, installation or maintenance are included in the installation / user manual, refer to the fireplace booklet.

Specifieke voorzorgsmaatregelen aangaande het monteren, installeren of onderhouden zijn opgenomen in de installatie- / gebruikershandleiding, raadpleeg het boekje van de haard.

Spezielle Vorsichtsmaßnahmen in Bezug auf Montage, Installation oder Wartung sind in der Installations- / Bedienungsanleitung enthalten, siehe Kaminheft.

Des précautions spécifiques concernant le montage, l'installation ou la maintenance sont incluses dans le manuel d'installation / d'utilisation, se référer au livret du foyer.

Szczególne środki ostrożności dotyczące montażu, instalacji lub konserwacji zawarte są w instrukcji montażu / obsługi, patrz broszura kominkowa.