So reinigen Sie das (Antireflex-) Glas Ihres Kamins

Glasreiniger für Keramik und Antireflexglas (Entspiegelt)

Glas:

Anti-Reflektion ist ein optischer Filter in Form einer Beschichtung, die speziell auf Faber-Keramikglas aufgebracht wird um Reflexionen zu verhindern.

Diese Beschichtung gibt Ihnen einen sehr realistischen Effekt auf die Sicht des Feuers.

Die Beschichtung besteht aus mehreren transparenten dünnen Schichten mit abwechselnd einer Schicht mit unterschiedlichem Brechungsindex.

Das Verhalten der resultierenden Beschichtung hängt daher vom Einfallswinkel des Lichts ab. Farben treten auf, wenn eine Neigung vorliegt, ein rosafarbenes oder blaues Leuchten erkennbar ist. Dieses Glühen beeinflusst den Antireflexionseffekt des Glases nicht.

Bei Antireflexgläsern müssen bestimmte Wartungsanweisungen beachtet werden.

Verbrennung:

Von den fossilen Brennstoffen ist Erdgas das sauberste seiner Art, wenn Gas verbrannt wird und Kondensation gebildet wird.

Kondensat enthält kalk, Spuren von Kalk werden in der Brennkammer Ihres Gaskamins sichtbar sein. Die Glasoberfläche ist ein großer Teil der Brennkammer, und daher ist das Auftreten von Grauschleier, Streifen oder sogar Kondensationsflecken auf dem Glas ein normales Phänomen.

Tunnel Kamine:

Glas in ein Tunnel Kamine unterscheidet sich nicht von der Qualität von Glas von Front- oder Eckkaminen.

Aufgrund des hohen Lichteinfalls der Tunnel Kamine können Verschmutzungen schneller erkannt werden.

Wartung:

Wenn Sie Ihr Gaskamine jährlich warten lassen können Sie verhindern dass hartnäckige Verschmutzungen entfernt werden.

Abhängig von der häufigen Verwendung Ihres Kamins empfehlen wir das Glas in der Heizperiode mindestens 1 Mal extra zu reinigen.

Reinigungscreme:

Um lange von dem Feuer genießen zu können, empfehlen wir Ihnen folgende Reinigung Methode zu beachten:

Um die beschichten nicht zu beschädigen ist die Verwendung von harten Schleifmitteln und Reinigungsmitteln mit Ammoniak verboten.

Verwenden Sie nur die Reinigungscreme

„Glas Polish“ von Faber.

Verwenden Sie nur Mikrofasertücher / Glasfaserwischtücher.

Fingerabdrücke sind auf Antireflexionsglas besser zu erkennen. Tragen Sie beim montieren des Fensters (Baumwollhandschuhe). Wenn das Fenster mit einem Saugnapf entfernt wird entfernen Sie den Druck des Saugnapfes vom Fenster.

Reinigung zum ersten Mal,

Unmittelbar nach der Installation. (Auch für den erste Testbrand)

1. Bei der ersten Reinigung ist die Verwendung von ein vermisch von Wasser und Spiritus erlaubt
2. Entfernen Sie die Fingerabdrücke und eventuelle Flecken.
3. Glas nur mit Faber Polish reinigen. Siehe Anweisungen;

Reinigung nach dem ersten Brand (mindestens 8 Stunden)

1. Lassen Sie das Gerät abkühlen.
2. Glas nur mit Faber Polish reinigen. Siehe Anweisungen;
3. Falls erforderlich eine zusätzliche Reinigung durchführen, wenn hartnäckige Ablagerungen auftreten oder wenn Schmutz sichtbar ist.

Reinigungsanweisungen:

In 4 Schritten.

1. Bringen Sie ausreichend Faber Polish Crème auf die Glasscheibe.
2. Polieren Sie die Creme mit dem Fasertuch über das Glas, bis die Creme vollständig verschwunden ist.
   PASST AUF! Druck vermeiden und den Schmutz vorsichtig entfernen.
3. Mit klarem lauwarm Wasser gründlich spülen, damit die Creme nicht auf dem Glasscheibe bleibt.
4. Trocknen Sie das Glas mit einem zweiten sauberen und trockenen Fasertuch.