


# Manuale di installazione

## MatriX 800/500 I,II,III 2

## MatriX 800/650 I,II,III 2

### IT



40012100-2219


 **faber**




Messa in funzione del caminetto a gas			
Modello:		Data:	
Installazione eseguita da:			
<b>I. Prima di avviare l'apparecchio assicurarsi che:</b>			
1. <input type="checkbox"/> Il vetro frontale sia stato rimosso dall'apparecchio e il materiale di decorazione non sia ancora stato installato.			
2. <input type="checkbox"/> L'apparecchio sia a livello.			
3. <input type="checkbox"/> I portelli di sicurezza siano puliti e chiusi.			
4. <input type="checkbox"/> È necessaria l'installazione di un limitatore di fumo ed esso è presente?			
<input type="checkbox"/> Sì, _____ mm.			
<input type="checkbox"/> No, non è necessaria.			
5. <input type="checkbox"/> La posizione del terminale a parete o a tetto sia conforme al corretto funzionamento e alle norme edilizie.			
6. <input type="checkbox"/> Le griglie di ventilazione siano installate e presentino un passaggio libero totale minimo di 400 cm <sup>2</sup> .			
7. <input type="checkbox"/> Tutte le fascette siano state rimosse dai tubi del bruciatore e dal cablaggio.			
8. <input type="checkbox"/> Il cavo di accensione penda liberamente sotto l'apparecchio e non presenti punti di contatto con parti metalliche.			
9. <input type="checkbox"/> La porta di servizio con serratura sia installata e consenta l'accesso alla centralina di controllo.			
<b>II. Installazione:</b>			
1. <input type="checkbox"/> Assicurarsi che il collegamento principale del gas non presenti perdite.			
2. <input type="checkbox"/> Verificare la pressione statica (a vuoto) e confrontarla con la targhetta dei valori:			
<input type="checkbox"/> Pressione statica a vuoto misurata: _____ mbar (min./max. 20%, capitolo 7).			
<input type="checkbox"/> Scostamento rispetto alla targhetta: _____ mbar.			
3. <input type="checkbox"/> Collegare l'APP all'I.T.C. e accendere il caminetto (a livello del rivenditore).			
4. <input type="checkbox"/> Attivare l'apparecchio con le impostazioni massime e tutti i bruciatori.			
5. <input type="checkbox"/> Verificare che <u>tutti</u> i collegamenti del gas non presentino perdite.			
6. <input type="checkbox"/> Verificare la pressione statica (con carico) e confrontarla con la pressione statica (a vuoto):			
<input type="checkbox"/> Pressione statica con carico misurata: _____ mbar.			
7. <input type="checkbox"/> Navigare con l'APP fino ai valori di misura effettivi e controllare i dati.			
Controllare la ionizzazione nell'APP (è necessario 1,5 mA).			
<input type="checkbox"/> Valore della ionizzazione: _____ mA.			
8. <input type="checkbox"/> Controllare la pressione di esercizio e confrontarla con quella specificata nelle "Specifiche tecniche" (Manuale di installazione, capitolo 14).			
<input type="checkbox"/> Pressione del bruciatore misurata: _____ mbar (min./max. 20%, capitolo 7).			
<input type="checkbox"/> Pressione del bruciatore indicata nel manuale: _____ mbar.			
9. <input type="checkbox"/> Assicurarsi che il bruciatore sia in posizione alta e bassa.			
10. <input type="checkbox"/> Chiudere e controllare tutti gli raccordi di misura al fine di rilevare eventuali perdite.			
11. <input type="checkbox"/> Spegnerne l'apparecchio e lasciarlo raffreddare. Posizionare il materiale di decorazione.			




<p><b>III. Decorazione:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>1. <input type="checkbox"/> Il materiale di decorazione deve essere posizionato secondo le istruzioni (capitolo 6 o la scheda di istruzioni per la decorazione).</li><li>2. <input type="checkbox"/> Mantenere il perno di ionizzazione e di accensione libero dal materiale decorativo.</li></ul>
<p><b>IV. Rappresentazione delle fiamme e analisi dei fumi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>1. <input type="checkbox"/> Pulire il vetro su entrambi i lati (capitoli 5, 8 e 9). <b><i>Nota: Evitare le impronte digitali sul vetro che non sono più rimovibili dopo l'uso del caminetto!</i></b></li><li>2. <input type="checkbox"/> Lasciare funzionare il caminetto per almeno 20 minuti con la fiamma impostata al massimo (capitolo 7.1) e controllare la fiamma relativamente a:<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> distribuzione;</li><li><input type="checkbox"/> colore.</li></ul></li><li>3. <input type="checkbox"/> Eseguire un'analisi dei fumi (si veda il capitolo 7.2).</li><li>4. <input type="checkbox"/> Chiudere e controllare tutti gli raccordi di misura al fine di rilevare eventuali perdite.</li></ul>
<p><b>V. Informazioni e materiale per il cliente:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>1. <input type="checkbox"/> Informare personalmente il cliente sull'uso corretto:<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> dell'apparecchio;</li><li><input type="checkbox"/> del telecomando;</li><li><input type="checkbox"/> dell'APP e delle sue impostazioni;</li><li><input type="checkbox"/> del processo di manutenzione.</li></ul></li><li>2. <input type="checkbox"/> Consegnare al cliente:<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> manuale di installazione;</li><li><input type="checkbox"/> manuale utente;</li><li><input type="checkbox"/> scheda di istruzioni per la decorazione;</li><li><input type="checkbox"/> ventose;</li><li><input type="checkbox"/> campione di lucidatura del vetro Faber.</li></ul></li></ul> <p><b><i>Nota: Prima di lasciare il cliente salvare i dati aziendali nell'APP Faber.</i></b></p>
<p><b>VI. Commenti:</b></p>




1.0





1.1



1.2



1.3



1.4




C11



C31

C91


1.5




1.6





2.0




2.1




2.2




2.3




2.4




2.5




2.6




2.7




2.8



3.0



3.1





## 1 Gentile utente

Congratulazioni per aver acquistato un caminetto Faber! Un prodotto di qualità che ti fornirà calore e atmosfera per molti anni. Si consiglia di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il caminetto. In caso di problemi, nonostante i nostri rigorosi controlli di qualità, puoi sempre contattare il tuo rivenditore o Glen Dimplex Benelux B.V.

**Per qualsiasi richiesta di garanzia, è essenziale registrare prima di tutto il caminetto.**

### ➤ Nota!

I dettagli del proprio caminetto sono contenuti nel manuale utente.

Puoi registrare il tuo caminetto su:  
[www.faberfires.com](http://www.faberfires.com)

Glen Dimplex Benelux B.V.

Indirizzo: Saturnus 8  
NL-8448 CC  
Heerenveen

Tel: +31 (0)513 656 500

E-mail: [contact@faberfires.com](mailto:contact@faberfires.com)

Info: [www.faberfires.com](http://www.faberfires.com)

### 1.1 Introduzione

L'installazione e la manutenzione dell'apparecchio devono essere eseguite da un professionista di provata esperienza e competenza. Un professionista tiene conto di tutti gli aspetti tecnici come l'irraggiamento termico, l'attacco del gas e i requisiti relativi ai gas di scarico dei fumi.

Se le istruzioni per l'installazione non sono chiare, è necessario seguire le norme nazionali/locali.

### 1.2 Controllo

Controllare che il caminetto non si sia danneggiato durante il trasporto e segnalare immediatamente eventuali danni al proprio fornitore.

### 1.3 Dichiarazione CE

Con la presente dichiariamo che Glen Dimplex Benelux B.V. ha rilasciato l'apparecchio di riscaldamento a gas Faber con il metodo di progettazione e costruzione conforme al regolamento (UE): 2016/426 e (UE) 2015/1188.

Prodotto: riscaldatore a gas per ambienti

Modello: MatriX 800/500 I,II,III 2

MatriX 800/650 I,II,III 2

La presente dichiarazione decade non appena l'unità viene modificata in qualsiasi modo senza l'autorizzazione scritta di Glen Dimplex Benelux B.V.

## 2 Istruzioni di sicurezza

### ➤ Nota!

Si consiglia di installare sempre uno schermo per il caminetto se nella stessa stanza sono presenti bambini, anziani o disabili. **Se persone vulnerabili possono essere presenti nel locale senza sorveglianza, è necessario porre sempre una protezione sufficiente intorno al caminetto.**

- Questo apparecchio deve essere installato secondo le norme vigenti e utilizzato solo in uno spazio sufficiente.
- L'apparecchio deve essere controllato annualmente in conformità alle presenti istruzioni per l'installazione e alle norme nazionali e locali applicabili.
- Accertarsi che i dati sulla targhetta di identificazione corrispondano al tipo e alla pressione del gas locale.
- L'apparecchio è progettato per l'atmosfera e il riscaldamento. Ciò significa che tutte le superfici visibili, incluso il vetro, possono diventare più calde di 100 °C. Un'eccezione per i modelli free standing è rappresentata dalla parte inferiore del caminetto e dai pulsanti di comando.
- Le impostazioni e la costruzione del caminetto non devono essere modificate!
- Non collocare imitazioni extra di legno o altro materiale sul bruciatore o nella camera di combustione.
- Non collocare materiali combustibili entro 0,5 m dall'area di irradiazione del caminetto.
- Attraverso la circolazione naturale dell'aria del caminetto, l'umidità e i componenti volatili non polimerizzati provenienti da vernici, materiali da costruzione, pavimenti in moquette, ecc. vengono attirati. Queste parti possono depositarsi come fuliggine sulle superfici fredde. Pertanto non accendere il caminetto subito dopo l'installazione.

### 2.1 Utilizzo del caminetto per la prima volta

Fornire una ventilazione supplementare e aprire tutte le finestre del locale durante la prima accensione del caminetto. Lasciare bruciare il fuoco al punto più alto per alcune ore in modo che la vernice possa indurirsi e che i vapori liberati vengano rimossi in modo sicuro. Tenere le persone vulnerabili e gli animali domestici fuori da questa stanza durante il processo.



### 3 Requisiti per l'installazione

#### 3.1 Apparecchio

- Questo apparecchio non deve essere installato in un ambiente contenente cloro. (Piscine, ecc.).
- Questo apparecchio deve essere integrato in un finto camino nuovo o esistente.
- Per motivi di trasporto, per gli apparecchi con tubi flessibili del gas, l'unità di controllo (fig. 1.3) è montata sul fondo della cassa. Scollegare e montare insieme alla centralina di controllo e alla porta di accesso remoto nella posizione più bassa possibile nel finto camino. (Vedere il manuale di istruzioni in dotazione, 40011721). *(Per evitare danni a cavi e tubi durante il trasporto, essi sono legati tra loro da fascette. Toglietele per garantire il corretto funzionamento dell'apparecchio).*
- Se lo si desidera, è disponibile un set di tubi da 2 metri. (numero dell'articolo 20901530).

#### 3.2 Finto camino

- Il finto camino deve essere di materiale non combustibile.
- Lo spazio sopra il fuoco deve essere sempre ventilato con griglie con un passaggio libero minimo di 200 cm<sup>2</sup> per griglia.
- La costruzione del finto camino non deve poggiare sul telaio incorporato del caminetto.

#### 3.3 Requisiti di scarico e di uscita

Per prima cosa, eseguire un calcolo dei fumi (vedi capitolo 11) e posizionare la valvola limitatrice dei fumi corretta prima di installare lo scarico! (Generalmente è installato un limitatore di scarico fumi da 30 mm).

- Per l'alimentazione e lo scarico utilizzare sempre i materiali di scarico Faber prescritti e da fornire. Contattare Glen Dimplex Benelux B.V. Solo con l'utilizzo di questi materiali Faber può garantire prestazioni adeguate.
- La distanza dai materiali combustibili deve essere di almeno 50 mm, calcolata dall'esterno del materiale di scarico (EN 1856-1 T600 N1 D Vm – L20040 O(50)).

#### Prese (fig. 1.5)

La canna fumaria bilanciata per l'alimentazione e lo scarico combinato dell'aria possono utilizzare un terminale a parete o un terminale a tetto. Verificare che la presa desiderata sia conforme alle normative

locali in materia di inquinamento e aperture di ventilazione.

#### ➤ Nota!

Per un corretto funzionamento, la presa deve trovarsi ad almeno 0,5 m di distanza da:

- Angoli dell'edificio;
- Tetto a sbalzo e balconi;
- Bordi del tetto (ad eccezione del bordo del colmo, vedi capitolo 15).

#### C11, presa tramite facciata

Attraverso una parete o una facciata, utilizzare una presa a muro Faber.

A seconda del calcolo della canna fumaria, può essere di 100/150 mm o 130/200 mm.

#### C31, presa tramite dal tetto

Per un tetto (piano), utilizzare una presa per tetto Faber con un diametro di 100/150 mm.

#### C91, canna fumaria esistente

Per una canna fumaria esistente, utilizzare una presa per camini Faber con un diametro di 100/150 mm. In questo caso la canna fumaria esistente funge da presa d'aria e un tubo flessibile in acciaio inox inserito scarica i fumi. La parte superiore (piastra di copertura camino Faber) e la parte inferiore (set di collegamento alla canna fumaria Faber) devono essere a tenuta d'aria.

**A seconda del diametro della canna fumaria calcolato, è necessario utilizzare un tubo flessibile in acciaio inox di Ø100 mm (codice articolo AJ005503) o Ø130 mm (codice articolo AJ005603) come specificato da Faber. Per questo, contattare Glen Dimplex Benelux B.V.**

#### ➤ Nota!

- Il diametro minimo della canna fumaria per un tubo flessibile in acciaio inox da 130 mm deve essere 200x200 mm e per un tubo flessibile in acciaio inox da 100 mm e 150x150 mm.
- Non collegare più di un caminetto alla canna fumaria esistente.
- La canna fumaria deve essere in buone condizioni:
  - Nessuna perdita;
  - Ben pulita.

Per ulteriori informazioni sui collegamenti ai condotti camino esistenti, richiedere le istruzioni di installazione "Set di collegamento alla canna fumaria".



## 4 Istruzioni per la preparazione e l'installazione

### 4.1 Attacco del gas

L'attacco del gas deve essere conforme alle norme locali applicabili.

➤ **Nota!**

Calcolare il tubo del gas in modo che non si verifichi alcuna caduta di pressione.

Si consiglia di utilizzare un attacco del gas direttamente dal contatore di gas all'apparecchio, con una valvola di intercettazione in prossimità dell'apparecchio, che deve essere sempre liberamente accessibile. Posizionare l'attacco del gas in modo che sia facilmente accessibile per la manutenzione e che il gruppo bruciatore possa essere smontato in qualsiasi momento.

### 4.2 Collegamento elettrico

Installare una presa a muro 230 VCA/50 Hz vicino al caminetto per il collegamento della scatola di controllo FAB1806.

Vedere la fig. 2.8 per lo schema elettrico:

- A = I.T.C. (Intelligent Technical Controller)
- B = elettronica
- C = valvola gas
- D = elettrovalvola a solenoide
- E = modulo LED Symbio (opzionale)
- F = perno di accensione
- G = perno di ionizzazione
- H = cavo di alimentazione
- I = spina di configurazione

### 4.3 Installazione di Smart Home

Il controller può essere collegato ad una sorgente esterna, come un sistema Domotica, utilizzando una Faber Interface Unit (codice articolo A9323000).

### 4.4 Preparazione del caminetto

- Togliere il caminetto dall'imballaggio. Assicurarsi che i tubi di alimentazione del gas sotto l'apparecchio non siano danneggiati.
- Preparare l'attacco del gas sul regolatore. Fornire un raccordo flessibile per il gas con una lunghezza extra di almeno 0,5 m, in modo che l'unità di controllo possa essere rimossa per l'installazione e la manutenzione!

### 4.5 Posizionamento del caminetto

Tenere conto dei requisiti di installazione (vedi capitolo 3). Posizionare il caminetto nel posto giusto e livellarlo.

Regolazione in altezza grossolana:

- Con le gambe regolabili (opzionali).

Regolazione in altezza accurata:

- Con i piedi regolabili.

### Appeso al muro

Il caminetto può anche essere montato a parete utilizzando il set di staffe a parete opzionale, vedere allegato 16.9 (codice articolo A9325896). Rimuovere quindi le staffe esistenti e utilizzare il distanziale in dotazione per l'allineamento verticale, vedere la fig. 1.4.

### 4.6 Montaggio dei materiali di scarico dei gas di scarico dei fumi

Montare i materiali di scarico dei fumi secondo le istruzioni per l'installazione fornite con il materiale di scarico dei fumi!

- La distanza dai materiali combustibili deve essere minima. 50 mm, calcolata dall'esterno del materiale di scarico.
- Non iniziare mai immediatamente con la canna fumaria concentrica regolabile in lunghezza sull'apparecchio.
- Le sezioni orizzontali devono essere installate in modo da consentire un'inclinazione verso il caminetto. (3 gradi).
- Costruire il sistema dal caminetto. Se ciò non è possibile, è possibile utilizzare una sezione adattatore estensibile.
- Per il montaggio del sistema di scarico fumi deve essere utilizzato il tubo regolabile in lunghezza di 0,5 m. Assicurarsi che il tubo interno sia sempre più lungo di 15 mm rispetto al tubo esterno. Anche i terminali a parete e a tetto possono essere tagliati. Questi componenti devono essere fissati con una vite autofilettante.

### 4.7 Costruzione del finto camino

Prima di posizionare il finto camino, si consiglia di eseguire un test funzionale con il caminetto come definito nel capitolo 7 "Verifica dell'installazione".

#### Finto camino

- Costruire il finto in materiale non combustibile in combinazione con profili metallici o in muratura/calcestruzzo.
- Utilizzare sempre un architrave o un tondino per cemento armato durante la messa in opera del finto camino. Non devono essere posizionati direttamente sul caminetto.
- Assicurarsi che il caminetto non funzioni mai come una costruzione portante, a



causa dell'espansione del caminetto attraverso il calore.

### Ventilazione

Una corretta ventilazione previene il surriscaldamento dannoso del blocco di controllo del gas e della sua elettronica e limita anche la temperatura dell'aria di convezione. Utilizzare le griglie di ventilazione Faber opzionali (codice articolo A9296400) o un'alternativa simile con un passaggio libero minimo di 200 cm<sup>2</sup> per griglia, nello spazio sopra il fuoco, quando si costruisce il finto camino. All'interno del finto camino deve essere installata una piastra di schermatura orizzontale, in materiale non combustibile, appena sopra le aperture di ventilazione. (vedi "A" in fig. 1.0, 1.1 o fig. 1.2).

### Installazione e finitura

#### ➤ Nota!

- Considerare una distanza minima di 2 mm a causa della dilatazione del caminetto (vedi fig. 2.7).
- Considerare lo spessore di qualsiasi strato di finitura!

#### Metodo I: montaggio CON fascia di copertura (fig. 2.1)

Prestare attenzione ai seguenti punti (fig. 2.2 e 2.3):

I = telaio incorporato  
J = profili di distanza

- Costruire il finto camino contro il telaio incorporato "I" e profili di distanza "J".
- Non costruire il finto camino (sotto l'apparecchio) più in alto del profilo distanziatore "J". (fig. 2.3).

#### Metodo II: montaggio SENZA fascia di copertura (fig. 2.4)

#### ➤ Nota!

Nelle versioni solo vetro frontale Matrix, il listello di copertura viene fissato con viti, toglierle per prime! (fig. 2.5).

Prestare attenzione ai seguenti punti (fig. 2.4):

K = telaio incorporato  
L = profili di distanza  
M = supporti per vetro  
N = bordo superiore della camera di combustione

- Rimuovere tutti i profili di distanza "L".

#### ➤ Nota!

Assicurarsi che le viti del profilo distanziatore anteriore "L" vengano sostituite per garantire la tenuta stagna dell'apparecchio.

- Per l'altezza del piano, vedere il punto "N" (fig. 2.6 e 2.7).
- Tenere conto di una distanza minima di 2 mm tra il piano e il supporto in vetro "M" a causa della dilatazione del caminetto. (fig. 2.7).

## 5 Rimozione del vetro

### 5.1 Vetro frontale

#### Matrix I:

- Smontare il listello di copertura "A" su entrambi i lati (fig. 3.0).
- Ruotare il morsetto "B" in senso orario su entrambi i lati (fig. 3.0).
- Posizionare le ventose sul vetro, far scorrere il telaio "C" verso l'alto e smontare il vetro anteriore (fig. 3.1).

Per la sostituzione del vetro ripetere i passaggi in ordine inverso. *(Se necessario, utilizzare l'attrezzo in dotazione per tirare il telaio a "C" verso il basso, vedi fig. 3.9).*

#### ➤ Nota!

Evitare le impronte digitali sul vetro, che non sono più rimovibili dopo l'uso del caminetto.

#### Matrix II:

- Smontare il listello di copertura "A" (fig. 3.0).
- Ruotare il morsetto "B" in senso orario (fig. 3.0).
- Posizionare le ventose sul vetro e far scorrere il telaio "C" verso l'alto (fig. 3.2).
- Smontare il vetro anteriore (fig. 3.3).

Per la sostituzione del vetro ripetere i passaggi in ordine inverso. *(Se necessario, utilizzare l'attrezzo in dotazione per tirare il telaio a "C" verso il basso, vedi fig. 3.9).*

#### ➤ Nota!

Evitare le impronte digitali sul vetro, che non sono più rimovibili dopo l'uso del caminetto.

#### Matrix III:

- Posizionare le ventose sul vetro e far scorrere il telaio "C" verso l'alto (fig. 3.4).
- Smontare il vetro anteriore (fig. 3.5).



Per la sostituzione del vetro ripetere i passaggi in ordine inverso. (Se necessario, utilizzare l'attrezzo in dotazione per tirare il telaio a "C" verso il basso, vedi fig. 3.9).

➤ **Nota!**

Evitare le impronte digitali sul vetro, che non sono più rimovibili dopo l'uso del caminetto.

## 5.2 Vetro laterale

Per la sola pulizia non è necessario rimuovere il vetro laterale.

### MatriX II e III:

- Smontare il vetro anteriore (sezione 5.1).
- Smontare la striscia di vetro in alto (fig. 3.6 e 3.7).
- Collocare una ventosa e smontare il vetro laterale (fig. 3.8).

Per la sostituzione del vetro ripetere i passaggi in ordine inverso.

➤ **Nota!**

Evitare le impronte digitali sul vetro, che non sono più rimovibili dopo l'uso del caminetto.

## 6 Collocamento del materiale di decorazione

Non è consentito l'uso di altro materiale o l'aggiunta di altro materiale nella camera di combustione.

Vedere la scheda di istruzioni per la decorazione in dotazione o il capitolo 17:

- Dividere il granulato di vetro "A" solo sul fondo (fig. 17.1). Evita un doppio strato!
- Posizionare il set di ceppi.
  - Posizionare i 2 tronchi di grandi dimensioni (fig. 17.2a). Mantenere lo spazio sotto i tronchi (fig. 17.2b e c).
  - Posizionare il tronco vicino all'accensione [in. Prestare attenzione al collegamento pin-hole (fig. 17.3).
  - Posizionare i registri rimanenti (fig. 17.4 fino a 17.6).
- Dividere i trucioli neri e grigi "B" intorno al bruciatore.
- Mantenere la penna di accensione e ionizzazione libera da trucioli.
  - Assicurarsi che non vi sia contatto tra il ceppo sovrastante e il bruciatore stesso (fig. 17.2d).

- Avviare il caminetto come descritto nel manuale d'uso.
- Valutare se la distribuzione della fiamma e, se presente, l'effetto Symbio (letto luminoso), sono buoni. Spostare o rimuovere qualsiasi truciolo/granulato di vetro per creare un bel letto luminoso.
- Installare il vetro frontale e controllare l'immagine del fuoco.

## 7 Verifica dell'installazione

### **Controllo delle fughe di gas**

Controllare con un cercatore di fughe di gas tutti i collegamenti e i tubi per verificare la presenza di fughe di gas.

### **Controllo della pressione primaria**

Controllare che la pressione primaria corrisponda a quella indicata sulla targhetta dei dati tecnici.

#### Misurazione della pressione primaria:

- Chiudere la valvola di intercettazione. Ruotare il raccordo di misura "E" (fig. 1.3) di qualche giro per aprire e collegare un tubo di misura al regolatore del gas.
- Effettuare questa misurazione quando il caminetto funziona con impostazioni alte e basse.
- Non collegare l'unità se la pressione è troppo alta (+20% e -20%).

➤ **Nota!**

Chiudere il raccordo di misurazione della pressione e controllare che non vi siano perdite di gas.

### **Controllo dell'accensione e del bruciatore**

Accendere il caminetto utilizzando il telecomando come descritto nel manuale d'uso e verificare tutte le possibilità del bruciatore.

Ripetere ora il controllo di cui sopra utilizzando l'APP. (App impostata sul livello Rivenditore).

Controllare:

- i valori reali misurati;
- i messaggi di diagnostica.

### **7.1 Verifica dell'immagine della fiamma**

Lasciare bruciare il caminetto per almeno 20 minuti con la regolazione massima e controllare la fiamma:

- distribuzione della fiamma;
- colore delle fiamme.



Se uno o entrambi i punti non sono accettabili, controllare:

- La posizione dei ceppi e/o la quantità di trucioli/granulati di vetro o lo spessore dello strato di ciottoli/pietre grigie.
- I raccordi dei tubi per le perdite. (in caso di fiamme blu);
- Che sia montata la corretta valvola limitatrice di scarico (vedi fig. 1.6-F);
- L'uscita:
  - Il terminale a parete ha la posizione e il lato corretto verso l'alto;
  - Il terminale da tetto ha la posizione corretta.
- Se la lunghezza massima dell'uscita dei fumi non viene superata.
- Se possibile, eseguire un'analisi dei fumi (vedere paragrafo 7.2).

### 7.2 Analisi dei fumi

È possibile controllare i gas di combustione e immettere aria con un analizzatore di gas di scarico CO/CO<sub>2</sub>.

Sono presenti due tubi di misura tra il telaio da incasso e il vetro frontale (fig. 2.0).

X = alimentazione d'aria del tubo di misura

Y = misurazione dei gas di scarico delle tubazioni

Il rapporto CO<sub>2</sub> e CO non deve essere superiore a 1:100.

#### Esempio:

La CO<sub>2</sub> è del 4% e la CO è di 400 ppm, misurata nel punto più alto.

Se il rapporto è superiore a 1:100 o se i gas di scarico sono misurati nell'aria di alimentazione, controllare i punti della sezione 7.1.

## 8 Istruzioni per il cliente

- Raccomandare di far controllare annualmente il caminetto da uno specialista qualificato per garantirne l'uso sicuro e per garantire una lunga durata.
- Fornire istruzioni sul funzionamento di:
  - l'apparecchio;
  - il telecomando;
  - l'app e le sue impostazioni.
- Dare consigli e istruzioni per la cura e la pulizia del vetro:



- Sottolineare il pericolo di ustioni da impronte digitali sul vetro.
- Consegna al cliente:
  - manuale di installazione;
  - manuale utente;
  - scheda di istruzioni per la decorazione;
  - ventose;
  - campione di lucido per vetri Faber.

## 9 Manutenzione annuale

### Controllo

Controllare e pulire se necessario:

- la camera di combustione;
- il bruciatore
- i ceppi di legno per la rottura;
- i vetri;
- la presa.

Sostituire i trucioli e/o il granulato di vetro se necessario.

### Pulizia

Rimuovere il vetro anteriore (vedi capitolo 5).

È possibile pulire il vetro con il lucido per vetri Faber. Si tratta di un detergente appositamente formulato che può essere ordinato presso i rivenditori autorizzati Faber.

Non utilizzare detergenti aggressivi o prodotti abrasivi.

#### ➤ Nota!

Evitare le impronte digitali sul vetro, che non sono più rimovibili dopo l'uso del caminetto.

Eseguire ora il controllo come descritto nel capitolo 7.

Per un'ampia istruzione di manutenzione sui "Protocollo di manutenzione per caminetti a gas" vedere:



## 10 Conversione ad altro tipo di gas

Questa operazione può essere svolta solo sostituendo il bruciatore. Per farlo, contattare il proprio rivenditore. Indicare sempre il tipo e il numero di serie dell'apparecchio al momento dell'ordine.

## 11 Calcolo dei fumi

Un modo semplice per calcolare se la configurazione dello scarico è possibile in combinazione con il proprio caminetto consiste nell'utilizzare la "Faber Flue App V2":



Si tratta di un'app disponibile gratuitamente e che può essere scaricata via:

### Internet:

Android e PC (Windows Store, (Windows 10)).

### App Store:

iPhone, iPad e Mac.

### Google Play:

smartphone e tablet Android.

In alternativa, è possibile utilizzare il foglio di calcolo (vedi capitolo 13).

Le opzioni per le lunghezze dei fumi e le eventuali valvole limitatrici dei fumi sono definite in una tabella delle valvole, vedi 11.1 fino a 11.5. Nella tabella si utilizzano la lunghezza iniziale (STL), l'altezza verticale totale (TVH) e la lunghezza orizzontale totale (THL).

- **Lunghezza iniziale (STL):**  
La prima parte che viene posta sul caminetto e rappresenta un certo valore (fig. 12.1, 12.2 e 12.3 A, N e F). Questo valore si trova nella riga superiore della tabella dei limitatori.
- **Altezza verticale totale (TVH):**  
TVH è la differenza di altezza misurata dall'alto dell'apparecchio fino all'uscita. Tale valore può essere misurato o determinato nella pianta dell'edificio. Per

chiarimenti, vedere anche l'indicazione TVH nei disegni (fig. 12.1, 12.2 e 12.3).

- **Lunghezza orizzontale totale (THL):**  
La THL è la Lunghezza Orizzontale Totale e consiste di gomiti e tubi interamente nel piano orizzontale. Vedere i gomiti I, K e Q e gli elementi H, J, L, M, P e R. (fig. 12.1 e 12.2).
- **Lunghezza orizzontale:**  
La lunghezza orizzontale è costituita dagli elementi H, J, L, M, P e R (fig. 12.1 e 12.2).
- **Gomiti a 90° nel piano orizzontale:**  
I gomiti orizzontali sono gomiti interamente sul piano orizzontale (fig. 12.1, 12.2 e 12.3 I, K e Q).
- **Gomiti a 45° o 30° sul piano orizzontale.**  
I gomiti orizzontali sono gomiti interamente sul piano orizzontale.
- **Gomiti da verticale a orizzontale a 90°:**  
Sono gomiti a 90°, che procedono da orizzontale a verticale (fig. 12.2 e 12.3 G, O e S).
- **Gomiti di 45° o 30° dal piano verticale a quello orizzontale:**  
Si tratta di gomiti di 30° o 45° con un disallineamento verticale inferiore a 45° (fig. 12.1 B e D).
- **Tubi con un angolo di inclinazione:**  
Si tratta di tubi che salgono verticalmente con un angolo di 30° o 45° (fig. 12.1 C). Riempire solo in combinazione con almeno due gomiti a 30° o 45° nella parte verticale.
- **Tabella dei limitatori:**  
Vedere la tabella dei limitatori per la corretta lunghezza verticale (TVH) e orizzontale (THL).

Nel caso di una "X" o se i valori sono al di fuori della tabella dei limitatori, la combinazione non è consentita. Quindi regolare i valori TVH o THL. Se viene indicato un valore, verificare che il valore STL calcolato non sia inferiore a quello indicato nella tabella dei restrittivi. In questo caso l'STL deve essere regolato.

Il valore trovato indica la larghezza del limitatore di scarico da posizionare ("0" significa nessun limitatore di scarico). Generalmente è installato un limitatore di scarico fumi da 30 mm (fig. 1.6-F), rimuovere prima il portello "G".



**11.1 Tabella di Stow (100/150) NG Matrix 800/500 I,II,III 2 e Matrix 800/650 I,II,III 2**

Lunghezza iniziale (STL) verticale (TVH) e orizzontale (THL)

STL	0,2	1	1	1,5							
THL	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
TVH	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	0,5	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	1	0.2	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	1,5	40.20	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	2	45.20	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	3	45.20	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	4	45.20	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	5	50.20	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	6	50.20	0.20	x	x	x	x	x	x	x	x
	7	50.20	0.20	x	x	x	x	x	x	x	x
	8	50.20	0.20	x	x	x	x	x	x	x	x
	9	60.20	0.20	x	x	x	x	x	x	x	x
	10	60.20	0.20	0.20	x	x	x	x	x	x	x
	11	60.20	30.20	0.20	x	x	x	x	x	x	x
	12	60.20	30.20	0.20	x	x	x	x	x	x	x
	13	70.20	30.20	0.20	x	x	x	x	x	x	x
	14	70.20	30.20	30.20	0.20	x	x	x	x	x	x
	15	70.20	30.20	30.20	0.20	x	x	x	x	x	x
	16	70.20	30.20	30.20	0.20	x	x	x	x	x	x
	17	80.20	30.20	30.20	0.20	x	x	x	x	x	x
	18	80.20	40.20	30.20	30.20	x	x	x	x	x	x
	19	80.20	40.20	30.20	30.20	x	x	x	x	x	x
	20	80.20	40.20	40.20	30.20	x	x	x	x	x	x
	21	80.20	50.20	40.20	30.20	x	x	x	x	x	x
	22	80.20	50.20	40.20	30.20	x	x	x	x	x	x
	23	80.20	50.20	40.20	30.20	x	x	x	x	x	x
	24	80.20	50.20	40.20	30.20	x	x	x	x	x	x
	25	80.20	50.20	40.20	30.20	x	x	x	x	x	x
	26	80.20	50.20	40.20	30.20	x	x	x	x	x	x
	27	80.20	50.20	40.20	30.20	x	x	x	x	x	x
28	80.20	50.20	40.20	x	x	x	x	x	x	x	
29	80.20	50.20	x	x	x	x	x	x	x	x	
30	80.20	x	x	x	x	x	x	x	x	x	



### 11.2 Tabella di Stow (130/200) NG Matrix 800/500 I,II,III 2

Lunghezza iniziale (STL) verticale (TVH) e orizzontale (THL)

STL	0,2	0,5	1	1	1	1	1					
THL	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
TVH	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	0,5	x	0.40	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	1	0.40	0.30	30.40	30.40	0.40	0.40	0.40	x	x	x	x
	1,5	30.40	30.30	30.40	30.40	30.40	30.40	30.40	x	x	x	x
	2	30.40	30.30	30.40	30.40	30.40	30.40	30.40	x	x	x	x
	3	30.40	30.30	30.40	30.40	30.40	30.40	30.40	x	x	x	x
	4	40.40	40.30	40.40	30.40	30.40	30.40	30.40	x	x	x	x
	5	40.40	40.30	40.40	40.40	30.40	30.40	30.40	x	x	x	x
	6	45.40	45.30	45.40	40.40	40.40	30.40	30.40	x	x	x	x
	7	45.40	45.30	45.40	45.40	40.40	40.40	30.40	x	x	x	x
	8	50.40	50.30	50.40	45.40	45.40	40.40	40.40	x	x	x	x
	9	50.40	50.30	50.40	50.40	45.40	45.40	40.40	x	x	x	x
	10	50.40	50.30	50.40	50.40	50.40	45.40	45.40	x	x	x	x
	11	60.40	60.30	60.40	50.40	50.40	50.40	45.40	x	x	x	x
	12	60.40	60.30	60.40	60.40	50.40	50.40	50.40	x	x	x	x
	13	60.40	60.30	60.40	60.40	60.40	50.40	50.40	x	x	x	x
	14	70.40	70.30	60.40	60.40	60.40	60.40	50.40	x	x	x	x
	15	70.40	70.30	70.40	60.40	60.40	60.40	60.40	x	x	x	x
	16	70.40	70.30	70.40	70.40	60.40	60.40	60.40	x	x	x	x
	17	80.40	70.30	70.40	70.40	70.40	60.40	60.40	x	x	x	x
	18	80.40	80.30	70.40	70.40	70.40	70.40	60.40	x	x	x	x
	19	85.40	80.30	80.40	70.40	70.40	70.40	60.40	x	x	x	x
	20	85.40	85.30	80.40	80.40	70.40	70.40	60.40	x	x	x	x
	21	85.40	85.30	80.40	80.40	80.40	70.40	60.40	x	x	x	x
	22	85.40	85.30	80.40	80.40	80.40	70.40	60.40	x	x	x	x
	23	85.40	85.30	80.40	80.40	80.40	70.40	60.40	x	x	x	x
	24	85.40	85.30	80.40	80.40	80.40	70.40	60.40	x	x	x	x
	25	85.40	85.30	80.40	80.40	80.40	70.40	x	x	x	x	x
	26	85.40	85.30	80.40	80.40	80.40	x	x	x	x	x	x
	27	85.40	85.30	80.40	80.40	x	x	x	x	x	x	x
	28	85.40	85.30	80.40	x	x	x	x	x	x	x	x
29	85.40	85.30	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
30	85.40	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	



**11.3 Tabella di Stow (130/200) NG Matrix 800/650 I,II,III 2**

Lunghezza iniziale (STL) verticale (TVH) e orizzontale (THL)

STL	0,2	0,5	1	1	1	1	1				
THL	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
TVH	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	0,5	x	0.40	x	x	x	x	x	x	x	x
	1	0.40	0.30	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	x	x	x
	1,5	30.40	30.30	30.40	30.40	30.40	30.40	30.40	x	x	x
	2	30.40	30.30	30.40	30.40	30.40	30.40	30.40	x	x	x
	3	30.40	30.30	30.40	30.40	30.40	30.40	30.40	x	x	x
	4	40.40	40.30	40.40	30.40	30.40	30.40	30.40	x	x	x
	5	40.40	40.30	40.40	40.40	30.40	30.40	30.40	x	x	x
	6	45.40	45.30	45.40	40.40	40.40	30.40	30.40	x	x	x
	7	45.40	45.30	45.40	45.40	40.40	40.40	30.40	x	x	x
	8	50.40	50.30	50.40	45.40	45.40	40.40	40.40	x	x	x
	9	50.40	50.30	50.40	50.40	45.40	45.40	40.40	x	x	x
	10	50.40	50.30	50.40	50.40	50.40	45.40	45.40	x	x	x
	11	60.40	60.30	60.40	50.40	50.40	50.40	45.40	x	x	x
	12	60.40	60.30	60.40	60.40	50.40	50.40	50.40	x	x	x
	13	60.40	60.30	60.40	60.40	60.40	50.40	50.40	x	x	x
	14	70.40	70.30	60.40	60.40	60.40	60.40	50.40	x	x	x
	15	70.40	70.30	70.40	60.40	60.40	60.40	60.40	x	x	x
	16	70.40	70.30	70.40	70.40	60.40	60.40	60.40	x	x	x
	17	80.40	70.30	70.40	70.40	70.40	60.40	60.40	x	x	x
	18	80.40	80.30	70.40	70.40	70.40	70.40	60.40	x	x	x
	19	85.40	80.30	80.40	70.40	70.40	70.40	60.40	x	x	x
	20	85.40	85.30	80.40	80.40	70.40	70.40	60.40	x	x	x
	21	85.40	85.30	80.40	80.40	80.40	70.40	60.40	x	x	x
	22	85.40	85.30	80.40	80.40	80.40	70.40	60.40	x	x	x
	23	85.40	85.30	80.40	80.40	80.40	70.40	60.40	x	x	x
	24	85.40	85.30	80.40	80.40	80.40	70.40	60.40	x	x	x
	25	85.40	85.30	80.40	80.40	80.40	70.40	x	x	x	x
	26	85.40	85.30	80.40	80.40	80.40	x	x	x	x	x
	27	85.40	85.30	80.40	80.40	x	x	x	x	x	x
	28	85.40	85.30	80.40	x	x	x	x	x	x	x
29	85.40	85.30	x	x	x	x	x	x	x	x	
30	85.40	x	x	x	x	x	x	x	x	x	



**11.4 Tabella di Stow (130/200) LPG Matrix 800/500 I,II,III 2**

Lunghezza iniziale (STL) verticale (TVH) e orizzontale (THL)

STL	0,2	1	1	1	1	1	1				
THL	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
TVH	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	0,5	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	1	0.40	40.40	30.40	30.40	0.40	0.40	0.40	x	x	x
	1,5	40.40	40.40	40.40	30.40	30.40	0.40	0.40	x	x	x
	2	50.40	50.40	40.40	40.40	30.40	30.40	0.40	x	x	x
	3	50.40	50.40	50.40	40.40	40.40	30.40	30.40	x	x	x
	4	60.40	50.40	50.40	50.40	40.40	40.40	30.40	x	x	x
	5	60.40	60.40	50.40	50.40	50.40	40.40	40.40	x	x	x
	6	60.40	60.40	60.40	50.40	50.40	50.40	40.40	x	x	x
	7	60.40	60.40	60.40	60.40	50.40	50.40	50.40	x	x	x
	8	60.40	60.40	60.40	60.40	60.40	50.40	50.40	x	x	x
	9	70.40	60.40	60.40	60.40	60.40	60.40	50.40	x	x	x
	10	70.40	70.40	60.40	60.40	60.40	60.40	60.40	x	x	x
	11	70.40	70.40	70.40	60.40	60.40	60.40	60.40	x	x	x
	12	70.40	70.40	70.40	70.40	60.40	60.40	60.40	x	x	x
	13	70.40	70.40	70.40	70.40	70.40	60.40	60.40	x	x	x
	14	70.40	70.40	70.40	70.40	70.40	70.40	60.40	x	x	x
	15	70.40	70.40	70.40	70.40	70.40	70.40	70.40	x	x	x
	16	80.40	70.40	70.40	70.40	70.40	70.40	70.40	x	x	x
	17	80.40	80.40	70.40	70.40	70.40	70.40	70.40	x	x	x
	18	80.40	80.40	80.40	70.40	70.40	70.40	70.40	x	x	x
	19	80.40	80.40	80.40	80.40	70.40	70.40	70.40	x	x	x
	20	80.40	80.40	80.40	80.40	80.40	70.40	70.40	x	x	x
	21	80.40	80.40	80.40	80.40	80.40	70.40	70.40	x	x	x
	22	80.40	80.40	80.40	80.40	80.40	70.40	70.40	x	x	x
	23	80.40	80.40	80.40	80.40	80.40	70.40	70.40	x	x	x
	24	85.40	80.40	80.40	80.40	80.40	70.40	70.40	x	x	x
	25	85.40	85.40	80.40	80.40	80.40	70.40	x	x	x	x
	26	85.40	85.40	80.40	80.40	80.40	x	x	x	x	x
	27	85.40	85.40	80.40	80.40	x	x	x	x	x	x
	28	85.40	85.40	80.40	x	x	x	x	x	x	x
29	85.40	85.40	x	x	x	x	x	x	x	x	
30	85.40	x	x	x	x	x	x	x	x	x	




**11.5 Tabella di Stow (130/200) LPG Matrix 800/650 I,II,III 2**

Lunghezza iniziale (STL) verticale (TVH) e orizzontale (THL)

STL	0,2	1	1	1	1	1	1				
THL	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
TVH	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	0,5	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	1	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	x	x	x
	1,5	40.40	40.40	40.40	30.40	30.40	0.40	0.40	x	x	x
	2	50.40	40.40	40.40	40.40	30.40	30.40	0.40	x	x	x
	3	50.40	50.40	40.40	40.40	40.40	30.40	30.40	x	x	x
	4	60.40	50.40	50.40	40.40	40.40	40.40	30.40	x	x	x
	5	60.40	60.40	50.40	50.40	40.40	40.40	40.40	x	x	x
	6	60.40	60.40	60.40	50.40	50.40	40.40	40.40	x	x	x
	7	60.40	60.40	60.40	60.40	50.40	40.40	40.40	x	x	x
	8	60.40	60.40	60.40	60.40	60.40	40.40	40.40	x	x	x
	9	70.40	60.40	60.40	60.40	60.40	60.40	40.40	x	x	x
	10	70.40	70.40	60.40	60.40	60.40	60.40	60.40	x	x	x
	11	70.40	70.40	70.40	60.40	60.40	60.40	60.40	x	x	x
	12	70.40	70.40	70.40	70.40	60.40	60.40	60.40	x	x	x
	13	70.40	70.40	70.40	70.40	70.40	60.40	60.40	x	x	x
	14	70.40	70.40	70.40	70.40	70.40	70.40	60.40	x	x	x
	15	70.40	70.40	70.40	70.40	70.40	70.40	70.40	x	x	x
	16	80.40	70.40	70.40	70.40	70.40	70.40	70.40	x	x	x
	17	80.40	80.40	70.40	70.40	70.40	70.40	70.40	x	x	x
	18	80.40	80.40	80.40	70.40	70.40	70.40	70.40	x	x	x
	19	80.40	80.40	80.40	80.40	70.40	70.40	70.40	x	x	x
	20	80.40	80.40	80.40	80.40	80.40	70.40	70.40	x	x	x
	21	80.40	80.40	80.40	80.40	80.40	70.40	70.40	x	x	x
	22	80.40	80.40	80.40	80.40	80.40	70.40	70.40	x	x	x
	23	80.40	80.40	80.40	80.40	80.40	70.40	70.40	x	x	x
	24	85.40	80.40	80.40	80.40	80.40	70.40	70.40	x	x	x
	25	85.40	85.40	80.40	80.40	80.40	70.40	x	x	x	x
	26	85.40	85.40	80.40	80.40	80.40	x	x	x	x	x
	27	85.40	85.40	80.40	80.40	x	x	x	x	x	x
	28	85.40	85.40	80.40	x	x	x	x	x	x	x
29	85.40	85.40	x	x	x	x	x	x	x	x	
30	85.40	x	x	x	x	x	x	x	x	x	



## 12 Esempi di drenaggio





**13 Foglio elettronico**

Lunghezza dello starter (STL)				
Prima parte sopra all'apparecchio			Valore	
Lunghezza della canna fumaria da 0,1 m a 0,45 m			0,2	
Lunghezza della canna fumaria da 0,5 m a 0,90 m			0,5	
Lunghezza della canna fumaria da 1 m a 1,4 m			1	
Lunghezza della canna fumaria da 1,5 m a 2 m			1,5	
Lunghezza della canna fumaria maggiore o uguale a 2 m			2	
Curva di 90°			0,1	
Curve di 45°, 30° o 15°			0,2	
Terminale a soffitto			1	
Terminale a muro			0	
			Valore	
			.....	
Altezza Totale Verticale (TVH)				
Altezza misurata				Valore arrotondato
..... metro				..... metro
Lunghezza Totale Orizzontale (THL)				
Calcolo				
Parte	Numero	x	Valore	Risultato
Lunghezza totale in metri	.....	x	1	.....
Curve a 90° da verticale a orizzontale	.....	x	0,4	.....
Curve a 45° da verticale a orizzontale	.....	x	0,2	.....
Curve a 90° in direzione orizzontale	.....	x	1,5	.....
Curve a 45° in direzione orizzontale	.....	x	1	.....
tubi della canna fumaria con angolazione in metri	.....	x	0,7	.....
				Valore arrotondato
Totale				.....+ .....metro



Cercare nella tabella le sezioni TVH e THL e immettere il valore trovato.		Valore trovato
		.....
Se il valore trovato è un numero, verificare che il valore STL completo sia maggiore o uguale al valore indicato nella tabella.		
Se il valore STL è inferiore al valore specificato nella tabella, l'installazione non è possibile. Soluzione: il valore STL è troppo basso, verificare la lunghezza minima nella prima riga della tabella.		
Se il valore trovato corrisponde ad una "X" sulla tabella, non è possibile installare la canna fumaria. Soluzione: Modificare il valore TVH o THL.		
<b>Risultati</b>		
Dimensioni del limitatore = Valore prima della virgola		..... mm
Informazioni aggiuntive = Valore dopo la virgola		Segno
Installare la piastra del limitatore d'aria, vedere il manuale di installazione.	0,1	<input type="checkbox"/>
Installare l'adattatore 100/150 direttamente sulla parte superiore del fuoco.	0,2	<input type="checkbox"/>
Nel caso di un terminale a muro, installare un adattatore 100/150 prima dell'ultima curva, nel caso di un terminale a soffitto, installarlo subito prima dell'estremità.	0,3	<input type="checkbox"/>
Nel caso di un terminale a soffitto (le cui dimensioni sono sempre 100/150), installare l'adattatore 100/150 subito prima dell'estremità. Terminale a muro 130/200.	0,4	<input type="checkbox"/>
All'inizio un adattatore 130/200 e un metro da 130/200, dopo una riduzione a 100/150 e tutto da 100/150	0,5	<input type="checkbox"/>



## 14 Dati tecnici

### 14.1 Matrix 800/500 I,II,III 2

Dati tecnici (Italia)						
Indicazioni di tipo		Matrix 1050x500 I, II, III Matrix 800x500 I, II, III				
Tipo apparecchio		C11/C31/C91				
Diametro uscita/ingresso		130/200				
Collegamento del gas		3/8"				
Funzionalità di riscaldamento indiretto		no				
Category		II2H3P				
	Simbolo					Unità
Gas riferimento/pressione di alimentazione		G20-20		G31-37		mbar
Emissioni nel riscaldamento degli ambienti	NOx	120		125		mg/kWh <sub>input</sub> (GVC)
Potenza termica diretta						
Potenza termica nominale	P <sub>nom</sub>	8,1		8,1		kW
Potenza termica minima (indicativa)	P <sub>min</sub>	4,1		4,1		kW
Efficienza utile (NCV)						
Alla potenza termica nominale	η <sub>th, nom</sub>	84,9		84,9		%
Alla potenza termica minima (indicativa)	η <sub>th, min</sub>	77,5		77,5		%
Dati di input dell'appliance						
Input	Hi	9,5		9,5		kW
Flusso di gas a pieno regime		1		0,380		m <sup>3</sup> /h
				0,710		kg/h
Pressione del bruciatore al massimo		10,5		28,2		mbar
Potenza necessaria per la fiamma pilota permanente						
Potenza necessaria per la fiamma pilota (se applicabile)	P <sub>pilot</sub>	0		0		kW
Consumo ausiliario di energia elettrica						
Alla potenza termica nominale	el <sub>max</sub>	0,016		0,016		kW
Alla potenza termica minima	el <sub>min</sub>	0,012		0,012		kW
In modo stand-by	el <sub>sb</sub>	0,004		0,004		kW
Efficienza energetica						
Classe di efficienza energetica		B		B		
Indice di efficienza energetica	EEl	83		83		
Tipo di potenza termica/controllo della temperatura ambiente			Altre opzioni di controllo			
Potenza termica a fase unica senza controllo della temperatura ambiente	no	Controllo della temperatura ambiente con rilevamento di presenza			no	
Due o più fasi manuali senza controllo della temperatura ambiente	no					
con controllo della temperatura ambiente tramite termostato meccanico	no	Controllo della temperatura ambiente con rilevamento di finestre aperte			si	
Con controllo elettronico della temperatura ambiente	no					
Con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore giornaliero	no	Con opzione di controllo a distanza			si	
Con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore settimanale	si					
<b>Glen Dimplex Benelux Saturnus 8 Heerenveen The Netherlands</b>						



## 14.2 Matrix 800/650 I,II,III 2


Dati tecnici (Italia)						
Indicazioni di tipo		Matrix 1050x650 I, II, III Matrix 800x650 I, II, III				
Tipo apparecchio		C11/C31/C91				
Diametro uscita/ingresso		130/200				
Collegamento del gas		3/8"				
Funzionalità di riscaldamento indiretto		no				
Category		II2H3P				
	Simbolo					Unità
Gas riferimento/pressione di alimentazione			G20-20		G31-37	mbar
Emissioni nel riscaldamento degli ambienti		NOx	88		88	mg/kWh <sub>input</sub> (GVC)
Potenza termica diretta						
Potenza termica nominale		P <sub>nom</sub>	10,0		10,0	kW
Potenza termica minima (indicativa)		P <sub>min</sub>	4,3		4,3	kW
Efficienza utile (NCV)						
Alla potenza termica nominale		η <sub>th, nom</sub>	88,4		88,4	%
Alla potenza termica minima (indicativa)		η <sub>th, min</sub>	80,6		80,6	%
Dati di input dell'appliance						
Input		Hi	11,3		11,3	kW
Flusso di gas a pieno regime			1,19		0,450	m <sup>3</sup> /h
					0,850	kg/h
Pressione del bruciatore al massimo			13,8		27,1	mbar
Potenza necessaria per la fiamma pilota permanente						
Potenza necessaria per la fiamma pilota (se applicabile)		P <sub>pilot</sub>	0		0	kW
Consumo ausiliario di energia elettrica						
Alla potenza termica nominale		el <sub>max</sub>	0,016		0,016	kW
Alla potenza termica minima		el <sub>min</sub>	0,012		0,012	kW
In modo stand-by		el <sub>sb</sub>	0,0037		0,0037	kW
Efficienza energetica						
Classe di efficienza energetica			B		B	
Indice di efficienza energetica		EEl	87		87	
Tipo di potenza termica/controllo della temperatura ambiente				Altre opzioni di controllo		
Potenza termica a fase unica senza controllo della temperatura ambiente		no	Controllo della temperatura ambiente con rilevamento di presenza		no	
Due o più fasi manuali senza controllo della temperatura ambiente		no	Controllo della temperatura ambiente con rilevamento di finestre aperte		si	
con controllo della temperatura ambiente tramite termostato meccanico		no				
Con controllo elettronico della temperatura ambiente		no	Con opzione di controllo a distanza		si	
Con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore giornaliero		no				
Con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore setti manale		si				
Glen Dimplex Benelux Saturnus 8 Heerenveen The Netherlands						



## 15 Posizione di uscita

➤ **Si prega di notare!**

Queste regole si applicano solo al corretto funzionamento del dispositivo. Per la ventilazione e il disagio ambientale, è necessario rispettare le norme applicabili come descritto nel Decreto edilizio.




posizione	Posizione della presa	Distanza mm
D	Sotto una grondaia	500
E	Sotto un bordo del tetto	500
F	Sotto un posto auto coperto o balcone	500
G	Incanalamo verticale	300
H	Angoli interni ed esterni	500
J	Dalla superficie della parete a una presa a muro	1000
K	Due prese di facciata si fronteggiano	1000
L	Interasse tra due prese sul tetto	450
M	Due prese sul tetto l'una sull'altra	1000
N	Due punti vendita uno accanto all'altro	1000



## 16 Disegni dimensionali


### 16.1 Matrix 800/500 I 2



\* Incl. retracted legs  
\*\* Incl. optional adjustable feet




## 16.2 Matrix 800/500 III 2



\* Incl. retracted legs  
\*\* Incl. optional adjustable feet




### 16.3 Matrix 800/500 IIR 2



\* Incl. retracted legs  
\*\* Incl. optional adjustable feet




### 16.4 Matrix 800/500 III 2



\* Incl. retracted legs  
\*\* Incl. optional adjustable feet




### 16.5 Matrix 800/650 I 2



\* Incl. retracted legs  
\*\* Incl. optional adjustable feet




16.6 Matrix 800/650 III 2



\* Incl. retracted legs  
\*\* Incl. optional adjustable feet



### 16.7 Matrix 800/650 IIR 2




\* Incl. retracted legs  
\*\* Incl. optional adjustable feet








### 16.10 Scatola di controllo FAB1806






**16.11 Griglia di aerazione (numero dell'articolo A9296400)**






16.12 Gamba regolabile (numero dell'articolo A9319696)






### 17 Scheda di istruzioni per la decorazione



17.0




17.1



17.2a



17.2b



17.2c



17.2d



17.3



1

3

17.4



6

8

8

17.5



4

2

10

17.6







maisonFire |   
exclusive fireplaces

maisonFire S.r.l.  
20841 Carate Brianza (MB)  
via Enrico Toti n° 3  
tel.: +39 0362903747  
fax: +39 0362993540

[www.maisonfire.com](http://www.maisonfire.com)

E-mail: [info@maisonfire.com](mailto:info@maisonfire.com)